

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
50397—  
2011  
(МЭК 60050-161:1990)

**Совместимость технических средств  
электромагнитная**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

(IEC 60050-161:1990,  
International electrotechnical vocabulary —  
Chapter 161: Electromagnetic compatibility,  
MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2011 г. № 756-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60050-161:1990 «Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость» (IEC 60050-161:1990 «International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility», MOD) с Изменением № 1 (1997 г.) и Изменением № 2 (1998 г.) указанного международного стандарта путем внесения изменений в содержание отдельных терминологических статей русскоязычной версии МЭК 60050-161:1990 с Изменением № 1, которые выделены в тексте полужирным курсивом с подчеркиванием сплошной горизонтальной чертой.

Внесение указанных изменений направлено на учет особенностей терминологической системы в области электромагнитной совместимости в Российской Федерации.

Оригинальный текст измененных структурных элементов русскоязычной версии примененного международного стандарта приведен в дополнительном справочном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5)

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50397—92

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2020 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, оформление, 2013, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения .....	1
2 Термины и определения .....	1
Алфавитный указатель терминов на русском языке .....	31
Алфавитный указатель терминов на английском языке .....	36
Алфавитный указатель терминов на французском языке .....	41
Алфавитный указатель терминов на немецком языке .....	46
Приложение ДА (справочное) Термины и определения понятий на русском языке, приведенные в МЭК 60050-161:1990, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей терминологической системы в области электромагнитной совместимости в Российской Федерации .....	52
Приложение ДБ (справочное) Термины и определения общетехнических понятий, использованные в настоящем стандарте .....	55

## Введение

МЭК 60050-161:1990 подготовлен Рабочей группой 161 Технического комитета МЭК 1 «Терминология» совместно с Техническим комитетом МЭК 77 «Электромагнитная совместимость» и Специальным международным комитетом по радиопомехам (СИСПР) и представляет собой главу 161 Международного электротехнического словаря (МЭС).

Изменение № 1 МЭК 60050-161:1990, подготовленное Рабочей группой 161 Технического комитета МЭК 1, издано в 1997 г.

Изменение № 2 МЭК 60050-161:1990, подготовленное Рабочей группой 161 Технического комитета МЭК 1 во взаимодействии с ТК 77 МЭК и СИСПР, издано в 1998 г.

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области электромагнитной совместимости.

В настоящем стандарте приведены наименования терминов на русском и английском языках с соответствующими определениями, установленные в МЭК 60050-161:1990 с Изменениями № 1 и 2, а также эквиваленты стандартизованных терминов на французском (*fr*) и немецком (*de*) языках.

Некоторые термины и определения порусскоязычной версии МЭК 60050-161:1990 с Изменением № 1 приведены в настоящем стандарте в измененной редакции с учетом особенностей терминологической системы в области электромагнитной совместимости в Российской Федерации и выделены в тексте полужирным курсивом с подчеркиванием сплошной горизонтальной чертой.

В настоящем стандарте приведены также термины и определения понятий в области электромагнитной совместимости на русском языке, соответствующие приведенным в Изменении № 2 МЭК 60050-161:1990 терминам и определениям на английском языке.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Краткие формы, представленные аббревиатурой или словосочетанием на базе аббревиатуры, приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой. В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения понятий можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В настоящем стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитные указатели эквивалентов стандартизованных терминов на английском (*en*), французском (*fr*) и немецком (*de*) языках с указанием номеров статей.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым шрифтом в тексте и в алфавитном указателе.

Термины и определения общетехнических понятий, использованные в настоящем стандарте, приведены в дополнительном приложении ДБ.

**Поправка к ГОСТ Р 50397—2011 (МЭК 60050—161:1990) Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения (Издание, сентябрь 2020 г.)**

В каком месте		Напечатано	Должно быть
Библиографические ные. Код ОКС	дан-	33.100	01.040.17 29.020 33.100

(ИУС № 4 2021 г.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совместимость технических средств электромагнитная

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Electromagnetic compatibility of technical equipment. Terms and definitions

Дата введения — 2012—09—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электромагнитной совместимости технических средств.

Термины, приведенные в настоящем стандарте, рекомендуются для применения во всех видах документации, в технической и научной литературе, в письменных сообщениях и т. п.

## 2 Термины и определения

### Раздел 161-01 — Основные понятия

161-01-01	<b>электромагнитная обстановка:</b> Совокупность электромагнитных явлений, существующих в данном месте.	<b>electromagnetic environment</b> The totality of electromagnetic phenomena existing at a given location	fr environnement électromagnétique de elektromagnetische Umgebung
	Примечание — В общем, электромагнитная обстановка зависит от времени и для ее описания может требоваться статистический подход.	Note — In general, the electromagnetic environment is time dependent and its description may need a statistical approach	
161-01-02	<b>электромагнитный шум:</b> Изменяющееся во времени электромагнитное явление, которое не содержит информации и может налагаться на полезный сигнал или объединяться с полезным сигналом.	<b>electromagnetic noise</b> A time-varying electromagnetic phenomenon apparently not conveying information and which may be superimposed on or combined with a wanted signal	fr bruit électromagnétique de elektromagnetisches Rauschen
161-01-03	<b>нежелательный сигнал:</b> Сигнал, который может ухудшить прием полезного сигнала.	<b>unwanted signal; undesired signal</b> A signal that may impair the reception of a wanted signal	fr signal non désiré de Störsignal; unerwünschtes Signal

161-01-04	<b>мешающий сигнал:</b> Сигнал, который ухудшает прием полезного сигнала.	<b>interfering signal</b> Signal that impairs the reception of a wanted signal	fr signal brouilleur de Beeinflussungs-signal
161-01-05	<b>электромагнитная помеха; помеха; Любое электромагнитное явление, которое может ухудшить качество функционирования технического средства.</b>	<b>electromagnetic disturbance</b> Any electromagnetic phenomenon which may degrade the performance of a device, equipment or system, or adversely affect living or inert matter	fr perturbation électromagnétique de elektromagnetische Störung
	<b>Примечания</b> <b>1 Электромагнитная помеха может быть электромагнитным шумом, нежелательным сигналом или изменением в среде распространения.</b> <b>2 Техническое средство может быть устройством, оборудованием, системой или установкой.</b>	Note — An electromagnetic disturbance may be an electromagnetic noise, an unwanted signal or a change in the propagation medium itself	
161-01-06	<b>влияние электромагнитной помехи; Ухудшение качества функционирования технического средства или канала передачи, вызванное электромагнитной помехой.</b>	<b>electromagnetic interference</b> Degradation of the performance of an equipment, transmission channel or system caused by an electromagnetic disturbance	fr brouillage électromagnétique de elektromagnetische Beeinflus-sung
		Note — In English, the terms «electromagnetic disturbance» and «electromagnetic interference» designate respectively the cause and the effect, but they are often used indiscriminately	
161-01-07	<b>электромагнитная совместимость технических средств; ЭМС технических средств; Способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.</b>	<b>electromagnetic compatibility; EMC</b> The ability of an equipment or system to function satisfactorily in its electromagnetic environment without introducing intolerable electromagnetic disturbances to anything in that environment	fr compatibilité électromagnétique; CEM de elektromagnetische Veträglich-keit; EMV
161-01-08	<b>электромагнитная эмиссия;</b> Явление, при котором электромагнитная энергия исходит от источника.	<b>(electromagnetic) emission</b> The phenomenon by which electromagnetic energy emanates from a source	fr émission (électromagnétique) de (elektromagne-tische) Aussendung

<b>161-01-09</b>	<b>излучение (в радиосвязи):</b> Радиоволны или сигналы, создаваемые передающей радиостанцией.	<b>emission (in radiocommunication)</b>	<b>fr</b> émission (en radiocommunication) <b>de</b> Aussendung (im Funk)
		Radio waves or signals produced by a radio transmitting station	
		Note — In radiocommunication the term «emission» should not be used in the more general sense of «radio frequency emission». For example that part of electromagnetic energy from the local oscillator of a radio receiver transferred to external space, is a radiation and not an emission	
<b>161-01-10</b>	<b>электромагнитная радиация:</b> 1 Явление, при котором энергия поступает от источника в пространство в виде электромагнитных волн. 2 Энергия, передаваемая в пространство в виде электромагнитных волн.	<b>(electromagnetic) radiation</b>	<b>fr</b> rayonnement (électromagnétique) <b>de</b> elektromagnetische Strahlung
	1 The phenomenon by which energy in the form of electromagnetic waves emanates from a source into space 2 Energy transferred through space in the form of electromagnetic waves		
	Примечание — В более широком смысле термин «электромагнитная радиация» иногда охватывает также явление индукции.	Note — By extension, the term «electromagnetic radiation» sometimes also covers induction phenomena	
<b>161-01-11</b>	<b>радиообстановка:</b> 1 Электромагнитная обстановка в полосе радиочастот. 2 Совокупность электромагнитных полей, создаваемых в данной области пространства работающими радиопередатчиками.	<b>radio environment</b>	<b>fr</b> environnement radioélectrique <b>de</b> Funkumwelt
	1 The electromagnetic environment in the radio frequency range 2 The totality of electromagnetic fields created at a given location by operating radio transmitters		
<b>161-01-12</b>	<b>радио (частотный) шум:</b> Электромагнитный шум, спектральные составляющие которого находятся в полосе радиочастот.	<b>radio (frequency) noise</b>	<b>fr</b> bruit radioélectrique <b>de</b> Hochfrequentes Rauschen
	Electromagnetic noise having components in the radio frequency range		
<b>161-01-13</b>	<b>радиопомеха:</b> Электромагнитная помеха, спектральные составляющие которой находятся в полосе радиочастот.	<b>radio (frequency) disturbance</b>	<b>fr</b> perturbation radioélectrique <b>de</b> Hochfrequente Störung
	Electromagnetic disturbance having components in the radio frequency range		

Примечание — Радиопомехи, создаваемые техническими средствами, за исключением излучений высокочастотных трактов радиопередатчиков, относят к индустримальным радиопомехам.

<b>161-01-14</b>	<b><u>влияние радиопомехи: Ухудшение приема полезного сигнала, вызванное радиопомехой.</u></b>	<b>radio frequency interference; RFI</b>	<b>fr brouillage radioélectrique de hochfrequente Beeinflussung</b>
		Degradation of the reception of a wanted signal caused by radio frequency disturbance	
		Note — The English words «interference» and «disturbance» are often used indiscriminately. The expression «radio frequency interference» is also commonly applied to a radio frequency disturbance or an unwanted signal	
<b>161-01-15</b>	<b><u>межсистемное влияние помехи: Влияние электромагнитной помехи в системе, вызванное электромагнитными помехами, создаваемыми другой системой.</u></b>	<b>inter-system interference</b>	<b>fr brouillage inter-systèmes de externe Systembeeinflussung</b>
		Interference in one system due to an electromagnetic disturbance produced by another system	
<b>161-01-16</b>	<b><u>внутрисистемное влияние помехи: Влияние электромагнитной помехи в системе, вызванное электромагнитными помехами, создаваемыми в той же системе.</u></b>	<b>intra-system interference</b>	<b>fr brouillage intra-système de interne Systembeeinflussung</b>
		Electromagnetic interference occurring in a system due to an electromagnetic disturbance produced within the same system	
<b>161-01-17</b>	<b><u>естественный шум: Электромагнитный шум, источником которого является природное явление, а не устройства, созданные человеком.</u></b>	<b>natural noise</b>	<b>fr bruit naturel de natürliches Rauschen</b>
		Electromagnetic noise having its source in natural phenomena and not generated by man-made devices	
<b>161-01-18</b>	<b><u>индустриальный шум: Электромагнитный шум, источником которого являются технические средства.</u></b>	<b>man-made noise</b>	<b>fr bruit artificiel de kunstliches Rauschen</b>
		Electromagnetic noise having its source in man-made devices	
<b>161-01-19</b>	<b><u>ухудшение качества функционирования технического средства: Нежелательное отклонение рабочих характеристик технического средства от требуемых.</u></b>	<b>degradation (of performance)</b>	<b>fr dégradation (de fonctionnement) de Funktionsminderung</b>
	Примечание — Термин может применяться к временному или постоянному нарушению функционирования технического средства.	An undesired departure in the operational performance of any device, equipment or system from its intended performance	
		Note — The term «degradation» can apply to temporary or permanent failure	
<b>161-01-20</b>	<b><u>устойчивость к электромагнитной помехе (технического средства), помехоустойчивость (технического средства): Способность технического средства сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров.</u></b>	<b>immunity (to a disturbance)</b>	<b>fr immunité (à une perturbation) de Störfestigkeit</b>
		The ability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of an electromagnetic disturbance	

161-01-21	<b>(электромагнитная) восприимчивость:</b> Неспособность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех.	<b>(electromagnetic) susceptibility</b> The inability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of an electromagnetic disturbance	fr susceptibilité (électromagnétique) de (elektromagnetische) Storempfindlichkeit
	Примечание — Восприимчивость представляет собой недостаточную устойчивость к электромагнитной помехе.	Note — Susceptibility is a lack of immunity	
161-01-22	<b>электростатический разряд:</b> Переход электростатического заряда между телами, электростатические потенциалы которых отличаются друг от друга, при их сближении или непосредственном контакте.	<b>electrostatic discharge; ESD</b> A transfer of electric charge between bodies of different electrostatic potential in proximity or through direct contact	fr décharge électrostatique de elektrostatische Entladung; ESD
161-01-23	<b>эмиттер (электромагнитной помехи):</b> Техническое средство, вызывающее возрастание напряжений, токов или электромагнитных полей, которые могут действовать как электромагнитные помехи.	<b>emitter (of electromagnetic disturbance)</b> A device, equipment or system which gives rise to voltages, currents or electromagnetic fields that can act as electromagnetic disturbances	fr émetteur (de perturbation électromagnétique) de Storquelle
161-01-24	<b>восприимчивое (к электромагнитной помехе) техническое средство:</b> Техническое средство, функционирование которого может быть ухудшено при воздействии электромагнитной помехи.	<b>susceptible device</b> Device, equipment or system whose performance can be degraded by an electromagnetic disturbance	fr dispositif susceptible de Storsenke

#### Раздел 161-02 — Временные характеристики помех

161-02-01	<b>переходный процесс:</b> Явление или величина, изменяющиеся между двумя соседними стационарными состояниями, за интервал времени, короткий по сравнению с полной рассматриваемой шкалой времени.	<b>transient</b> Pertaining to or designating a phenomenon or a quantity which varies between two consecutive steady states during a time interval short compared with the time-scale of interest	fr transitoire de transient
161-02-02	<b>импульс:</b> Резкое кратковременное изменение физической величины с последующим быстрым возвращением к исходному значению.	<b>pulse</b> An abrupt variation of short duration of a physical quantity followed by a rapid return to the initial value	fr impulsion de impuls
161-02-03	<b>единичный импульс:</b> Импульс, который для определенных применений аппроксимируется функцией Дирака.	<b>impulse</b> A pulse that, for a given application, approximates a unit pulse or a Dirac function	fr impulsion quasi-Dirac de quasi-Dirac-impuls
161-02-04	<b>выброс:</b> Односторонний импульс сравнительно короткой длительности.	<b>spike</b> A unidirectional pulse of relatively short duration	fr impulsion brève de Nadelimpuls

<b>161-02-05</b>	<b>время нарастания (импульса):</b> Интервал времени между моментами, когда мгновенное значение импульса впервые достигает заданных нижнего и верхнего уровня.	<b>rise time (of a pulse)</b> The interval of time between the instants at which the instantaneous value of a pulse first reaches a specified lower value and then a specified upper value	fr temps de montée (d'une impulsion) de Anstiegzeit (eines Impulses)
	Примечание — Если нет других указаний, нижний и верхний уровни устанавливаются на 10 % и 90 % пикового значения.	Note — Unless otherwise specified, the lower and upper values are fixed at 10 % and 90 % of the pulse magnitude	
<b>161-02-06</b>	<b>скорость нарастания:</b> Средняя скорость изменения по времени величины в определенном интервале значений.	<b>rate of rise</b> The average rate of change with time over a defined interval of values of a quantity, e. g., between 10 % and 90 % of its peak value	fr vitesse de montée de Anstiegs-geschwindigkeit
	Примечание — Например, между 10 % и 90 % пикового значения.		
<b>161-02-07</b>	<b>пачка (импульсов или колебаний):</b> Последовательность ограниченного числа отдельных импульсов или колебаний ограниченной продолжительности.	<b>burst (of pulses or oscillations)</b> A sequence of a limited number of distinct pulses or an oscillation of limited duration	fr salve de schnelle transiente Stör-grosse (Impuls oder Schwingung)
<b>161-02-08</b>	<b>импульсный шум:</b> Шум, который проявляется в тракте конкретного технического средства как последовательность отдельных импульсов или переходных процессов.	<b>impulsive noise</b> Noise which, when incident on a particular equipment, manifests itself as a succession of distinct pulses or transients	fr bruit impulsif de Impulsrauschen
<b>161-02-09</b>	<b>импульсная помеха:</b> Электромагнитная помеха, которая проявляется в тракте конкретного устройства как последовательность отдельных импульсов или переходных процессов.	<b>impulsive disturbance</b> Electromagnetic disturbance which, when incident on a particular device or equipment, manifests itself as a succession of distinct pulses or transients	fr perturbation impulsive de Impulsstorung
<b>161-02-10</b>	<b>непрерывный шум:</b> Шум, воздействие которого на конкретное техническое средство не может быть представлено как последовательность отдельных воздействий.	<b>continuous noise</b> Noise the effects of which on a particular equipment cannot be resolved into a succession of distinct effects	fr bruit continu de Dauerrauschen
<b>161-02-11</b>	<b>непрерывная помеха:</b> Электромагнитная помеха, воздействие которой на конкретное техническое средство не может быть представлено как последовательность отдельных воздействий.	<b>continuous disturbance</b> Electromagnetic disturbance the effects of which on a particular device or equipment cannot be resolved into a succession of distinct effects	fr perturbation continu de Dauerstorung

161-02-12	<b>квазимпульсный шум:</b> Шум, который эквивалентен сложению импульсного шума и непрерывного шума.	<b>quasi-impulsive noise</b>	fr bruit quasi impulsif de Quasi-Impulsrauschen
161-02-13	<b>прерывистое влияние помехи:</b> <u>Влияние электромагнитной помехи, дляющееся в течение определенных периодов времени, разделенных интервалами, свободными от влияния помех.</u>	<b>discontinuous interference</b>	fr brouillage intermittent de Discontinuierliche Beeinflus- sungs
161-02-14	<b>случайный шум:</b> Шум, значения которого в данный моменты времени непредсказуемы.	<b>random noise</b>	fr bruit aléatoire de Zufallsrau- schen
161-02-15	<b>кратковременная помеха:</b> Электромагнитная помеха, продолжительность которой, измеренная в регламентированных условиях, не превышает определенного значения.	<b>click</b>	fr claquement de Knacken, Knackstörung
161-02-16	<b>частота следования кратковременных помех:</b> Число кратковременных помех за единицу времени, обычно за минуту, которые превышают определенный уровень.	<b>click rate</b>	fr cadence des claquements de Knackrate
161-02-17	<b>основная составляющая:</b> Составляющая первого порядка ряда Фурье периодической величины.	<b>fundamental (component)</b>	fr composante fondamentale de Grundschiwin- gung
161-02-18	<b>гармоническая составляющая;</b> гармоника: Составляющая порядка выше чем первый ряда Фурье периодической величины.	<b>harmonic (component)</b>	fr composante harmonique de Oberschwingung
161-02-19	<b>номер гармонической составляющей;</b> номер гармоники: Целое число, представляющее собой отношение частоты гармоники к частоте основной составляющей.	<b>harmonic number, harmonic order</b>	fr rang (d'un harmonique) de Ordnungszahl (der Harmoni- schen)
161-02-20	<b>отношение <i>n</i>-й гармоники:</b> Отношение среднеквадратических значений <i>n</i> -й гармоники и основной составляющей.	<b><i>n</i><sup>th</sup> harmonic ratio</b>	fr taux de l'harmonique (de rang) n de <i>n</i> -tes Ober- schwingungs-Ver- hältnis

<b>161-02-21</b>	<b>содержание гармоник, сумма высших гармоник:</b> Величина, получаемая вычитанием основной составляющей из знакопеременной величины.	<b>harmonic content</b>	<b>fr résidu harmonique</b>
<b>161-02-22</b>	<b>коэффициент основной составляющей:</b> Отношение среднеквадратического значения основной составляющей к среднеквадратическому значению знакопеременной величины.	<b>fundamental factor</b>	<b>fr taux de fundamental</b>
<b>161-02-23</b>	<b>(общий) коэффициент гармоник:</b> Отношение среднеквадратического значения содержания гармоник к среднеквадратическому значению знакопеременной величины.	<b>(total) harmonic factor</b>	<b>de Grundschwingsgehalt</b>
<b>161-02-24</b>	<b>пульсирующий:</b> Относится к периодической величине с ненулевым средним значением.	<b>pulsating</b>	<b>fr pulsatoire</b>
<b>161-02-25</b>	<b>переменная составляющая:</b> Величина, полученная удалением постоянной составляющей из изменяющейся величины.	<b>ripple content; alternating component</b>	<b>de Wechselanteil</b>
<b>161-02-26</b>	<b>пиковый коэффициент пульсации, коэффициент пульсации по амплитудному значению:</b> Отношение пикового значения переменной составляющей к абсолютному значению постоянной составляющей пульсирующей величины.	<b>peak-ripple factor</b>	<b>fr taux d'ondulation</b>
<b>161-02-27</b>	<b>среднеквадратический коэффициент пульсации, коэффициент пульсации по среднеквадратическому значению:</b> Отношение среднеквадратического значения переменной составляющей к абсолютному значению постоянной составляющей изменяющейся величины.	<b>r. m. s.-ripple factor</b>	<b>de Spitzewellengehalt</b>
<b>161-02-28</b>	<b>прерывистая помеха:</b> Электромагнитная помеха, воздействие которой на конкретное техническое средство представляет собой последовательность отдельных воздействий.  Примечание — Считается, что данное определение не характеризует помеху независимо от результата ее воздействия. На практике любое изменение, относящееся к прерывистой помехе, должно учитывать ее воздействие на восприимчивое устройство.	<b>discontinuous disturbance</b>  Electromagnetic disturbance, the effects of which on a particular device or equipment can be resolved into a succession of distinct effects  Note — It is recognised that this definition does not characterise the disturbance independently of the effect that it produces. As a practical matter, any measure of a disturbance should be relatable to its effect on a susceptible device	<b>fr perturbation discontinue</b> <b>de disconuierliche Storgrosse</b>

161-02-29	<b>затухающая колебательная волна:</b> Затухающее колебание.	damped oscillatory wave A damped oscillation	fr onde oscillatoire amortie de gedämpfte harmonische Schwingung
	Примечание — Применительно к ЭМС данное определение обычно применяется в отношении волн частотой от 100 кГц до нескольких мегагерц при коэффициенте затухания не менее пяти периодов.	Note — In EMC this term is commonly used for waves having a frequency between 100 kHz and a few megahertz and whose damping time constant is five periods or more	
161-02-30	<b>звенящая волна:</b> Затухающее колебание, у которого коэффициент затухания равен примерно одному периоду.	ring wave A damped oscillation whose damping time constant is of the order of one period	fr onde sinusoïdale fortement amortie de ringwave

### Раздел 161-03 — Термины, относящиеся к контролю помех

161-03-01	<b>уровень (изменяющейся во времени величины):</b> Значение величины, такой как величина мощности или поля, которое измеряется или оценивается регламентированным способом за определенный интервал времени.	<b>level (of a time varying quantity)</b> Value of a quantity, such as a power or a field quantity, measured and/or evaluated in a specified manner during a specified time interval	fr niveau (d'une grandeur variable) de Pegel (einer zeitabhängigen Großen)
	Примечание — Значение величины может быть выражено в логарифмических единицах, например, в децибелах, по отношению к указанному опорному значению.	Note — The level of a quantity may be expressed in logarithmic units, for example in decibels with respect to a reference value	
161-03-02	<b>сетевая помеха:</b> Электромагнитная помеха, передаваемая техническому средству по проводам, соединяющим его с электрической сетью.	<b>mains-borne disturbance</b> Electromagnetic disturbance conducted to a device via the lead connecting it to a power supply	fr perturbation transmise par l'alimentation de leitungsgebundene Störung
161-03-03	<b>помехоустойчивость по сети питания: Устойчивость (технического средства) к сетевой помехе.</b>	<b>mains immunity</b> Immunity from mains-borne disturbance	fr immunité par rapport à l'alimentation de Netzstörfestigkeit
161-03-04	<b>сетевой коэффициент переноса помех:</b> Отношение напряжения, приложенного к заданной точке сети, к соответствующему напряжению, приложенному к регламентированным входным точкам устройства и вызывающему то же мешающее воздействие на это устройство.	<b>mains decoupling factor</b> The ratio of a voltage applied at a specified point of the mains to a corresponding voltage applied at a specified input port of a device that yields the same disturbing effect to that device	fr facteur de découplage avec l'alimentation de Netzenkopplungsfaktor
161-03-05	<b>излучение от корпуса:</b> Излучение от корпуса, содержащего оборудование, за исключением излучения от антенн и кабелей, соединенных с этим оборудованием.	<b>cabinet radiation</b> Radiation from an enclosure containing equipment, excluding radiation from connected antennas or cables	fr rayonnement d'enceinte de Gehauseabstrahlung

<b>161-03-06</b>	<b>внутренняя помехоустойчивость:</b> Способность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех на его сигнальных входных зажимах или в его антенне.	<b>internal immunity</b> Ability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of electromagnetic disturbances appearing at its normal input terminals or antennas	<b>fr immunité interne de innere Storfestigkeit</b>
<b>161-03-07</b>	<b>внешняя помехоустойчивость:</b> Способность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех, проникающих не через его сигнальные входные зажимы или антенну.	<b>external immunity</b> Ability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of electromagnetic disturbances entering other than via its normal input terminals or antennas	<b>fr immunité externe de aussere Storfestigkeit</b>
<b>161-03-08</b>	<b>норма помехи: Максимальный допустимый уровень электромагнитной помехи, измеренный в регламентированных условиях.</b>	<b>limit of disturbance</b> The maximum permissible electromagnetic disturbance level, as measured in a specified way	<b>fr limite de perturbation de Storschwelle</b>
<b>161-03-09</b>	<b>норма влияния помехи: Максимально допустимое ухудшение качества функционирования технического средства, вызванное электромагнитной помехой.</b>	<b>limit of interference</b> Maximum permissible degradation of the performance of a device, equipment or system due to an electromagnetic disturbance	<b>fr limite de brouillage de Beeinflussungsschwelle</b>
<b>161-03-10</b>	<b>уровень электромагнитной совместимости: Регламентированный уровень электромагнитной помехи, используемый в качестве опорного в целях координации при установлении уровней электромагнитной эмиссии и устойчивости к электромагнитной помехе.</b>  <b>Примечания</b> <b>1</b> Обычно уровень электромагнитной совместимости выбирается так, чтобы уровень реальной электромагнитной помехи мог превысить его лишь с малой вероятностью. Однако электромагнитная совместимость достигается только в случае, если уровни электромагнитной эмиссии и устойчивости к электромагнитной помехе контролируются таким образом, чтобы для каждого места уровень электромагнитной помехи, возникший в результате совместной эмиссии всех источников, был ниже, чем уровень помехоустойчивости каждого технического средства, расположенного в том же месте. <b>2</b> Уровень электромагнитной совместимости может зависеть от электромагнитного явления, времени или места размещения.	<b>(electromagnetic) compatibility level</b> The specified electromagnetic disturbance level used as a reference level for coordination in the setting of emission and immunity limits	<b>fr niveau de compatibilité (électromagnétique) de elektromagnetischer Verträglichkeitspegel</b>

Note 1 — Because of the difficulty of measuring interference in many systems, frequently the term «limit of interference» is used in English instead of «limit of disturbance»

Note 2 — The compatibility level may be phenomenon, time or location dependent

161-03-11	<u>уровень электромагнитной эмиссии (от источника помех); уровень помехоэмиссии: Уровень определенной электромагнитной помехи, создаваемой конкретным техническим средством.</u>	emission level (of a disturbing source) The level of a given electromagnetic disturbance emitted from a particular device, equipment or system	fr niveau d'émission (d'une source perturbatrice) de Abstrahlungsspiegel (einer Störquelle)
161-03-12	<u>норма электромагнитной эмиссии (от источника помех); норма помехоэмиссии: Максимальный регламентированный уровень электромагнитной эмиссии от источника помех.</u>	emission limit (from a disturbing source) The specified maximum emission level of a source of electromagnetic disturbance	fr limite d'émission (d'une source perturbatrice) de Abstrahlungsgrenze (einer Störquelle)
161-03-13	<u>запас электромагнитной эмиссии: Отношение уровня электромагнитной совместимости к норме электромагнитной эмиссии.</u>	emission margin The ratio of the electromagnetic compatibility level to the emission limit	fr marge d'émission de Abstrahlungsbereich
161-03-14	<u>уровень устойчивости к электромагнитной помехе; уровень помехоустойчивости: Максимальный уровень определенной электромагнитной помехи, воздействующей на конкретное техническое средство, при котором оно сохраняет способность функционировать с требуемым качеством.</u>	immunity level The maximum level of a given electromagnetic disturbance incident on a particular device, equipment or system for which it remains capable of operating at a required degree of performance	fr niveau d'immunité de Störfestigkeitsspiegel
161-03-15	<u>норма устойчивости к электромагнитной помехе; норма помехоустойчивости: Минимальный регламентированный уровень устойчивости к электромагнитной помехе.</u>	immunity limit The specified minimum immunity level	fr limite d'immunité de Störfestigkeitsgrenzwert
161-03-16	<u>запас устойчивости к электромагнитной помехе; запас помехоустойчивости: Отношение нормы устойчивости к электромагнитной помехе к уровню электромагнитной совместимости.</u>	immunity margin The ratio of the immunity limit to the electromagnetic compatibility level	fr marge d'immunité de Störfestigkeits-Verhältnis
161-03-17	<u>запас электромагнитной совместимости: Отношение нормы устойчивости к электромагнитной помехе (нормы помехоустойчивости) к норме электромагнитной эмиссии.</u>	(electromagnetic) compatibility margin The ratio of the immunity limit to the emission limit	fr marge de compatibilité (électromagnétique) de (elektromagnetischer) Vertraglichkeitsbereich

Примечание — Запас электромагнитной совместимости является произведением запаса электромагнитной эмиссии и запаса устойчивости к электромагнитной помехе.

Note — The compatibility margin is the product of the emission margin and the immunity margin

161-03-18	<b>коэффициент связи:</b> Отношение значения величины, обычно напряжения или тока, возникающих в установленном месте данной цепи, к соответствующему значению величины в установленном месте в цепи, из которой энергия передается за счет электромагнитной связи.	<b>coupling factor</b>	fr facteur de couplage de Koppelfaktor
161-03-19	<b>путь связи, путь распространения электромагнитной энергии:</b> Путь, по которому электромагнитная энергия или ее часть передается от определенного источника к другой цепи или устройству.	<b>coupling path</b>	fr trajet de couplage de Koppelungspfad
161-03-20	<b>влияние помехи в контуре заземления: Влияние электромагнитной помехи, передаваемой из одной цепи к другой по общему для них контуру заземления или заземленной цепи возврата тока.</b>	<b>earth-coupled interference</b>	fr brouillage par couplage par la terre de Erdekoppelte Störung
161-03-21	<b>заземляющая катушка индуктивности:</b> Катушка индуктивности, соединенная последовательно с заземляющим проводником оборудования.	<b>earthing inductor</b>	fr inductance de (mise à la) terre de Erdeinduktivität
161-03-22	<b>подавление помех, помехоподавление: Действие, которое уменьшает или устраняет электромагнитную помеху.</b>	<b>disturbance suppression</b>	fr antiparasitage de Entstörung
161-03-23	<b>уменьшение влияния помехи: Действие, которое уменьшает или устраняет влияние электромагнитной помехи.</b>	<b>interference suppression</b>	fr antibrouillage de Beeinflussungsunterdrückung
161-03-24	<b>помехоподавляющее устройство, помехоподавляющий элемент:</b> Устройство (или элемент), специально предназначенные для подавления помех.	<b>suppressor, suppression component</b>	fr dispositif d'antiparasitage de Entstörer
161-03-25	<b>экран:</b> Устройство, предназначенное для ослабления проникновения поля в определенную область.	<b>screen</b>	fr écran de Schirm
161-03-26	<b>электромагнитный экран:</b> Экран из проводящего материала, предназначенный для ослабления проникновения изменяющегося электромагнитного поля в определенную область.	<b>electromagnetic screen</b>	fr écran électromagnétique de elektromagnetischer schirm

161-03-27	<u>кондуктивная электромагнитная помеха: Электромагнитная помеха, энергия которой передается по одному или нескольким проводникам.</u>	conducted disturbance	fr perturbation conduite de leitungsge-führte Störgrösse
161-03-28	<u>излучаемая электромагнитная помеха: Электромагнитная помеха, энергия которой передается в пространстве в виде электромагнитных волн.</u>	radiated disturbance	fr perturbation rayonnée de gestrahlte Störgrösse
	<u>Примечание — Термин «излучаемая электромагнитная помеха» иногда используется в отношении явлений индукции.</u>	Note — The term «radiated disturbance» is sometimes used to cover induction phenomena.	
161-03-29	<u>уровень электромагнитной помехи: Уровень электромагнитной помехи, создаваемой в данном месте в результате совместного действия всех источников помех.</u>	(electromagnetic) disturbance level	fr niveau de perturbation (électromagnétique) de (elektromagnetischer) Störpegel

#### Раздел 161-04 — Измерения

161-04-01	<u>напряжение электромагнитной помехи: Напряжение, создаваемое электромагнитной помехой между двумя точками двух отдельных проводников, измеренное в регламентированных условиях.</u>	disturbance voltage	fr tension perturbatrice de Störspannung
161-04-02	<u>напряженность поля электромагнитной помехи: Напряженность поля, создаваемого электромагнитной помехой в данном месте, измеренная в регламентированных условиях.</u>	disturbance field strength	fr champ perturbateur de Storfeldstarke
161-04-03	<u>мощность электромагнитной помехи: Мощность электромагнитной помехи, измеренная в регламентированных условиях.</u>	disturbance power	fr puissance perturbatrice de Storleistung
161-04-04	<u>опорное полное сопротивление: Полное сопротивление заданного значения, используемое при расчетах или измерениях электромагнитных помех, создаваемых техническим средством.</u>	reference impedance	fr impédance de référence de Bezugs-Impedanz

<b>161-04-05</b>	<b>эквивалент сети электропитания:</b> Измерительное устройство, которое включается в цепь питания испытуемого технического средства для обеспечения заданного полного соотношения нагрузки в определенной полосе частот при измерении напряжения электромагнитных помех и может устранить связь между испытуемым техническим средством и сетью питания в указанной полосе частот.	<b>artificial mains network; line impedance stabilization network</b>	<b>fr</b> reseau fictif <b>de</b> Netznachbildung
		A network inserted in the supply mains lead of apparatus to be tested which provides, in a given frequency range, a specified load impedance for the measurement of disturbance voltages and which may isolate the apparatus from the supply mains in that frequency range	
<b>161-04-06</b>	<b>дельта-образный эквивалент сети:</b> Эквивалент сети электропитания, дающий возможность раздельно измерять общее несимметричное и симметричное напряжения в однофазной цепи.	<b>delta network</b>	<b>fr</b> réseaux (fictif) <b>en</b> delta <b>de</b> Delta-Netznachbildung
		An artificial mains network enabling the common mode and differential mode voltages of a single phase circuit to be measured separately	
<b>161-04-07</b>	<b>V-образный эквивалент сети:</b> Эквивалент сети электропитания, дающий возможность раздельно измерять напряжения между каждым проводником и землей.	<b>V-network</b>	<b>fr</b> réseau (fictif) <b>en</b> V <b>de</b> V-Netznachbildung
		An artificial mains network enabling the voltages between each conductor and earth to be measured separately	
	Примечание — V-образный эквивалент сети может быть создан для применения в сетях с любым числом проводов.	Note — The V-network may be designed for application to networks of any number of conductors	
<b>161-04-08</b>	<b>симметричное напряжение:</b> Напряжение между любыми двумя проводниками из заданной группы активных проводников.	<b>differential mode voltage; symmetrical voltage</b>	<b>fr</b> tension en mode différentiel <b>de</b> symmetrische Spannung
		The voltage between any two of a specified set of active conductors	
<b>161-04-09</b>	<b>общее несимметричное напряжение:</b> Среднее значение несимметричных напряжений между каждым из проводников и регламентированным эталоном, обычно землей или металлическим листом.	<b>common mode voltage; asymmetrical voltage</b>	<b>fr</b> tension en mode commun <b>de</b> asymmetrische Spannung
		The mean of the phasor voltages appearing between each conductor and a specified reference, usually earth or frame	
<b>161-04-10</b>	<b>преобразование общего несимметричного напряжения:</b> Процесс, при котором возникает симметричное напряжение при воздействии общего несимметричного напряжения.	<b>common mode conversion</b>	<b>fr</b> conversion du mode commun <b>de</b> asymmetrische Umwandlung
		The process by which a differential mode voltage is produced in response to a common mode voltage	
<b>161-04-11</b>	<b>симметричное напряжение на зажимах:</b> Симметричное напряжение, измеренное на определенных зажимах с помощью дельта-образного эквивалента сети.	<b>symmetrical terminal voltage</b>	<b>fr</b> tension différentielle aux bornes <b>de</b> symmetrische Klemmenspannung
		Differential mode voltage, measured by means of a delta network at specified terminals	

<b>161-04-12</b>	<b>общее несимметричное напряжение на зажимах:</b> Общее несимметричное напряжение, измеренное на определенных зажимах с помощью дельта-образного эквивалента сети.	<b>asymmetrical terminal voltage</b> Common mode voltage measured by means of a delta network at specified terminals	fr tension en mode commun aux bornes <b>de</b> asymmetrische Klemmenspannung
<b>161-04-13</b>	<b>фазное напряжение на зажимах:</b> Несимметричное напряжение, измеренное на зажимах V-образного эквивалента сети между сетевым проводом и землей.	<b>V-terminal voltage</b> Terminal voltage, measured between a mains conductor and earth, in a V-network	fr tension aux bornes d'un réseau en V <b>de</b> unsymmetrische Klemmenspannung
<b>161-04-14</b>	<b>сопротивление связи (экранированной цепи):</b> Отношение напряжения, возникающего между двумя определенными точками экранированной цепи, к току в определенном сечении экрана.	<b>transfer impedance (of a screened circuit)</b> The quotient of the voltage appearing between two specified points in the screened circuit by the current in a defined cross-section of the screen	fr impédance de transfert (d'un circuit sous écran) <b>de</b> Kurzschlusswiderstand (eines abgeschirmten Kabels)
<b>161-04-15</b>	<b>сопротивление связи (коаксиальной линии):</b> Отношение напряжения, индуцированного в центральном проводе единичной длины, к току, протекающему по внешней поверхности коаксиальной линии.	<b>surface transfer impedance (of a coaxial line)</b> The quotient of the voltage induced in the centre conductor of a coaxial line per unit length by the current on the external surface of the coaxial line	fr impédance linéique de transfert (d'une ligne coaxiale) <b>de</b> Kopplungswiderstand (eines Koaxialkabels)
<b>161-04-16</b>	<b>эффективная излучаемая мощность (устройства в заданном направлении):</b> Мощность, которую необходимо создать на входе идеальной эталонной антенны для создания на заданном расстоянии такой же плотности потока мощности, которая создается рассматриваемым устройством в данном направлении.	<b>effective radiated power (of any device in a given direction)</b> The power required at the input of a lossless reference antenna to produce, in a given direction at any specified distance, the same power flux density as that radiated by a given device	fr puissance apparente rayonnée (par un dispositif dans une direction donnée) <b>de</b> Effektive Strahlungsleistung
<b>161-04-17</b>	<b>электрическая постоянная времени заряда (детектора):</b> Время, необходимое для того, чтобы после мгновенной подачи на вход детектора синусоидального напряжения на заданной входной частоте напряжение на выходе детектора достигло $(1-1/e)$ установленногося значения.	<b>electrical charge time constant (of a detector)</b> The time required, after the instantaneous application of a sinusoidal input voltage, at its designed input frequency, for the output voltage of a detector to reach $(1-1/e)$ of its steady-state value	fr constante de temps (électrique) à la charge (d'un détecteur) <b>de</b> elektrische Auflade zeitkonstante (eines Bewertungskreises)
<b>161-04-18</b>	<b>электрическая постоянная времени разряда (детектора):</b> Время, необходимое для того, чтобы после мгновенного снятия со входа детектора синусоидального напряжения на заданной входной частоте напряжение на выходе детектора достигло $1/e$ первоначального значения.	<b>electrical discharge time constant (of a detector)</b> The time required, after the instantaneous removal of a sinusoidal input voltage, for the output voltage of a detector to fall to $1/e$ of its initial value	fr constante de temps (électrique) à la décharge (d'un détecteur) <b>de</b> elektrische Entladzeitkonstante (eines Bewertungskreises)

<b>161-04-19</b>	<b>механическая постоянная времени (индикатора):</b> Частное от деления периода свободных колебаний измерительного индикаторного прибора на число $2\pi$ .	<b>mechanical time constant (of an indicating instrument)</b> The quotient of the period of free oscillation of an indicating measuring instrument by $2\pi$	<b>fr</b> constante de temps mécanique (d'un appareil indicateur) <b>de</b> mechanische Zeitkonstante (eines Anzeigegeräts)
	<b>Примечание —</b> Свободные колебания характеризуют движение, которое может возникнуть при отсутствии затухания.	<b>Note —</b> Free oscillation characterizes the movement that would occur in the absence of any damping	
<b>161-04-20</b>	<b>коэффициент перегрузки приемника:</b> Отношение максимальной амплитуды синусоидального входного сигнала, для которого амплитудная характеристика цепей, предшествующих детектору, не отклоняется от линейности более чем на 1 дБ, к значению, соответствующему полному отклонению индикатора.	<b>overload factor (of a receiver)</b> The ratio of the maximum amplitude of a sinusoidal input signal to the value corresponding to full-scale deflection of the indicating instrument, for which the amplitude/amplitude characteristics of the predetector circuits of a receiver do not depart from linearity by more than 1 dB	<b>fr</b> marge de linéarité (d'un récepteur de mesure) <b>de</b> Überlastungsfaktor (eines Messempfänger)
<b>161-04-21</b>	<b>квазипиковый детектор:</b> Детектор с регламентированными электрическими постоянными времени, на нагрузке которого при воздействии регулярно повторяющихся импульсов с постоянной амплитудой создается выходное напряжение, являющееся частью пикового значения амплитуды импульсов, причем значение этого напряжения увеличивается по мере возрастания частоты повторения импульсов, приближаясь к пиковому значению.	<b>quasi-peak detector</b> A detector having specified electrical time constants which, when regularly repeated identical pulses are applied to it, delivers an output voltage which is a fraction of the peak value of the pulses, the fraction increasing towards unity as the pulse repetition rate is increased	<b>fr</b> détecteur de quasicrête <b>de</b> Quasi-Spitzenwert-Detektor
<b>161-04-22</b>	<b>квазипиковый вольтметр:</b> Сочетание квазипикового детектора с индикаторным прибором, имеющим регламентированную механическую постоянную времени.	<b>quasi-peak voltmeter</b> The combination of a quasi-peak detector coupled to an indicating instrument having a specified mechanical time constant	<b>fr</b> voltmètre de quasicrête <b>de</b> Quasi-Spitzenwert-Spannungsmesser
<b>161-04-23</b>	<b>импульсная характеристика (квазипикового вольтметра):</b> Соотношение между показанием квазипикового вольтметра и частотой следования регулярно повторяющихся единичных импульсов.	<b>pulse response characteristic (of a quasi-peak voltmeter)</b> The relationship between the indication of a quasi-peak voltmeter and the repetition rate of regularly repeated identical pulses	<b>fr</b> caractéristique de réponse aux impulsions (d'un voltmètre de quasicrête) <b>de</b> Pulsbewertungskurve
<b>161-04-24</b>	<b>пиковый детектор:</b> Детектор, напряжение на выходе которого соответствует пиковому значению приложенного сигнала.	<b>peak detector</b> A detector, the output voltage of which is the peak value of an applied signal	<b>fr</b> détecteur de crête <b>de</b> Spitzenwert-Detektor

<b>161-04-25</b>	<b>среднеквадратический детектор:</b> Детектор, напряжение на выходе которого соответствует среднеквадратическому значению приложенного сигнала.	<b>root-mean-square detector</b> A detector, the output voltage of which is the r. m. s. value of an applied signal	fr détecteur de valeur efficace de Effektivwert-Detektor
	П р и м е ч а н и е — Среднеквадратичное значение должно определяться в течение заданного времени.	Note — The r. m. s. value must be taken over a specified time interval	
<b>161-04-26</b>	<b>детектор средних значений:</b> Детектор, напряжение на выходе которого соответствует среднему значению огибающей приложенного сигнала.	<b>average detector</b> A detector the output voltage of which is the average value of the envelope of an applied signal	fr détecteur de valeur moyenne de Mittelwert-Detektor
	П р и м е ч а н и е — Среднее значение должно определяться в течение заданного времени.	Note — The average value must be taken over a specified time interval	
<b>161-04-27</b>	<b>эквивалент руки:</b> Электрическая цепь, имитирующая полное сопротивление человеческого тела в типичных условиях работы между электрическим прибором, который держат в руках, и землей.	<b>artificial hand</b> An electric network simulating the impedance of the human body under average operational conditions between a hand-held electrical appliance and earth	fr main fictive de Handnachbildung
<b>161-04-28</b>	<b>измерительная площадка:</b> Площадка, отвечающая требованиям, обеспечивающим правильное измерение электромагнитных полей, излучаемых испытуемым устройством в условиях испытаний.	<b>(radiation) test site</b> A site meeting requirements necessary for correctly measuring, under defined conditions, electromagnetic fields emitted by a device under test	fr emplacement d'essai (de rayonnement) de Feldstarke Messplatz
<b>161-04-29</b>	<b>стоп фильтр; четвертьвольновый фильтр:</b> Настраиваемое на заданную частоту коаксиальное устройство, охватывающее провод и перемещающееся по нему, применяемое для ограничения излучающей длины провода на определенной частоте.	<b>stop (quarter-wave) filter</b> A tuned movable coaxial structure set around a conductor in order to limit the radiating length of the conductor at a given frequency	fr filtre d'arrêt (en quart d'onde) de (Vertel-Wellen) Sperfilter
<b>161-04-30</b>	<b>поглощающие клещи:</b> Измерительное устройство, перемещающееся вдоль сетевого провода электрического прибора или аналогичного аппарата и предназначенное для оценки максимальной радиочастотной мощности, излучаемой этим прибором.	<b>absorbing clamp</b> A measuring device, movable along the mains lead of an appliance or similar device, intended to assess the maximum radio frequency power emitted by the appliance or device	fr pince absorbante de Absorberzange
<b>161-04-31</b>	<b>симметричная полосковая линия:</b> Линия передачи, состоящая из двух параллельных пластин, между которыми волны распространяются в виде поперечных (TEM) электромагнитных колебаний и создается поле с регламентированными параметрами для проведения испытаний.	<b>stripline</b> A terminated transmission line consisting of two parallel plates between which a wave is propagated in the transverse electromagnetic mode to produce a specified field for testing purposes	fr ligne TEM à plaques de Streifenleitung

<b>161-04-32</b>	<b>TEM-камера:</b> Замкнутая система, часто прямоугольная коаксиальная линия, в которой волны распространяются в виде поперечных (TEM) электромагнитных колебаний и создается электромагнитное поле с регламентированными параметрами для проведения испытаний.	<b>TEM cell</b> An enclosed system, often a rectangular coaxial line, in which a wave is propagated in the transverse electromagnetic mode to produce a specified field for testing purposes	<b>fr</b> cellule TEM <b>de</b> TEM — zelle
<b>161-04-33</b>	<b>эквивалент люминесцентной лампы:</b> Устройство, имитирующее полное сопротивление люминесцентной лампы в полосе радиочастот и сконструированное так, что оно может заменить люминесцентную лампу в светильнике при измерении вносимого затухания светильника.	<b>dummy lamp</b> A device simulating the radio frequency impedance of a fluorescent lamp and so constructed that it can replace the fluorescent lamp in a luminaire for the purpose of luminaire insertion loss measurement	<b>fr</b> lampe fictive <b>de</b> Lampennachbildung
<b>161-04-34</b>	<b>симметрирующее устройство:</b> Устройство для преобразования несимметричного напряжения в симметричное и наоборот.	<b>balun</b> A device for transforming an unbalanced voltage to a balanced voltage or vice-versa	<b>fr</b> symétriseur <b>de</b> Symmetrierglied
<b>161-04-35</b>	<b>пробник тока; токосъемник:</b> Устройство для измерения тока в проводнике без прерывания проводника и без внесения существенного полного сопротивления в цепь проводника.	<b>current probe</b> A device for measuring the current in a conductor without interrupting the conductor and without introducing significant impedance into the associated circuits	<b>fr</b> sonde de courant <b>de</b> Stromzange
<b>161-04-36</b>	<b>(опорная) пластина заземления:</b> Плоская проводящая поверхность, потенциал которой используется в качестве общего нулевого потенциала.	<b>ground (reference) plane</b> A flat conductive surface whose potential is used as a common reference	<b>fr</b> plan de sol <b>de</b> Bezugserde
<b>161-04-37</b>	<b>экранированная камера:</b> Камера, изготовленная из металлической сетки или металлических листов и предназначенная для отделения внутренней электромагнитной обстановки от внешней.	<b>shielded enclosure; screened room</b> A mesh or sheet metallic housing designed expressly for the purpose of separating electromagnetically the internal and the external environment	<b>fr</b> cage de Faraday <b>de</b> Schirmraum
<b>161-04-38</b>	<b>симметричный ток:</b> Половина векторной разности токов, протекающих в двухпроводниковом кабеле или в любых двух проводниках многопроводникового кабеля.	<b>differential mode current</b> In a two-conductor cable, or for two particular conductors in a multi-conductor cable, half the magnitude of the difference of the phasors representing the currents in each conductor	<b>fr</b> courant en mode différentiel <b>de</b> symmetrischer Strom

161-04-39	<b>общий несимметричный ток:</b> Векторная сумма токов, протекающих в двух проводниках, включая экран кабеля (при наличии), или в большем числе проводников.	<b>common mode current</b>	fr courant en mode commun de asymmetrischer Strom
161-04-40	<b>общее несимметричное полное сопротивление:</b> Частное от деления общего несимметричного напряжения на общий несимметричный ток.	<b>common mode impedance</b>	fr impédance de mode commun de asymmetrische Impedanz
161-04-41	<b>испытательный уровень при испытаниях на помехоустойчивость:</b> Уровень испытательного сигнала, используемого для имитации электромагнитной помехи при проведении испытаний на помехоустойчивость.	<b>immunity test level</b>	fr niveau d'essai d'immunité de Storfestigkeits — Prüfpegel

#### Раздел 161-05 — Классификация оборудования

161-05-01	<b>промышленные, научные, медицинские высокочастотные устройства; ПНМ высокочастотные устройства:</b> Оборудование или установки, предназначенные для генерирования и локального использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых и подобных целей, за исключением применения в области электросвязи.	<b>ISM</b>	fr ISM de ISM
	Примечание — Обозначение «ПНМ» означает «Промышленное, научное и медицинское»	Note — The acronym ISM derives from «industrial, scientific and medical»	
161-05-02	<b>радиочастотные нагревательные устройства:</b> ПНМ устройство, предназначенное для создания эффекта нагрева путем использования радиочастотной энергии.	<b>radio frequency heating apparatus</b>	fr installation de chauffage radioélectrique de Hochfrequenz — Ewärungsanlagen
161-05-03	<b>полоса частот для ПНМ высокочастотных устройств:</b> Полоса частот, выделенная для применения ПНМ высокочастотных устройств.	<b>ISM frequency band</b>	fr bande de fréquences ISM de ISM — frequenzband
161-05-04	<b>оборудование информационных технологий; ОИТ:</b> Оборудование, предназначенное для: а) приема данных от внешнего источника (такого как линия входных данных или клавиатура);	<b>information technology equipment; ITE</b>	fr appareil de traitement de l'information; ATI de Einrichtungen der Informations-technik; ITE
	Equipment designed for the purpose of: a) receiving data from an external source (such as a data input line or via a keyboard);		

- б) выполнения некоторых функций по обработке полученных данных (таких как вычисление, преобразование или запись данных, накопление, классификация, передача данных);  
в) обеспечение выхода данных (к другому оборудованию или путем воспроизведения данных или образования изображений).

Примечание — Данное определение включает электрические или электронные блоки или системы, которые вырабатывают множество периодических бинарных импульсных электрических и электронных сигналов и конструируются так, чтобы выполнять функции обработки данных, такие как обработка слов, электронное вычисление, преобразование данных, запись, накопление, классификация, хранение, поиск, передача и воспроизведение данных в виде образов).

- b) performing some processing functions on the received data (such as computation, data transformation or recording, filing, sorting, storage, transfer of data);  
c) providing a data output (either to other equipment or by the reproduction of data or images)

Note — This definition includes electrical or electronic units or systems which predominantly generate a multiplicity of periodic binary pulsed electrical or electronic waveforms and are designed to perform data processing functions such as word processing, electronic computation, data transformation, recording, filing, sorting, storage, retrieval and transfer, and reproduction of data as images

**161-05-05 профессиональное оборудование:** Оборудование, предназначенное для использования в торговле, профессиональной деятельности или в отраслях промышленности, не предназначенное для продажи населению.

**professional equipment**

fr matériel profes-

sionnel

de professionelles

Betriebsmittel

Equipment for use in trades, professions or industries and which is not intended for sale to the general public

Примечание — Для некоторых применений профессиональное оборудование должно быть идентифицировано в качестве профессионального изготовителем.

Note — For some applications, professional equipment must be identified as such by the manufacturer

#### Раздел 161-06 — Термины, относящиеся к приемникам и передатчикам

**161-06-01 побочное излучение:** Излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относят гармонические, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования, за исключением внеполосных излучений.

**spurious emission (of a transmitting station)**

fr rayonnement non essentiel (d'une station d'émission

radioélectrique)

de Nebenwellen

(einer Sendestation)

Emission on a frequency or frequencies which are outside the necessary bandwidth and the level of which may be reduced without affecting the corresponding transmission of information. Spurious emissions include harmonic emissions, parasitic emissions, intermodulation products and frequency conversion products, but exclude out-of-band emissions

Note — The English word «emission» used here has the sense defined in 161-01-09

<b>161-06-02</b>	<b>внеполосное излучение:</b> Излучение на частоте или частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает в себя побочных излучений.	<b>out-of-band emission</b> Emission on a frequency or frequencies immediately outside the necessary bandwidth which results from the modulation process, but excluding spurious emissions	fr émission hors bande de Nebenband — Aussendung
<b>161-06-03</b>	<b>отношение сигнал/помеха:</b> Отношение уровня полезного сигнала к уровню электромагнитной помехи, измеренное в регламентированных условиях.	<b>signal-to-disturbance ratio</b> The ratio of the wanted signal level to the electromagnetic disturbance level as measured under specified conditions	fr rapport signal sur perturbation de verhältnis des Nutz — zum Stör-signal
<b>161-06-04</b>	<b>отношение сигнал/шум:</b> Отношение уровня полезного сигнала к уровню электромагнитного шума, измеренное в регламентированных условиях.	<b>signal-to-noise ratio</b> The ratio of the wanted signal level to the electromagnetic noise level as measured under specified conditions	fr rapport signal sur bruit de verhältnis des Nutz — zum Rauschsignal
<b>161-06-05</b>	<b>защитное отношение:</b> Минимальное значение отношения сигнал/помеха, при котором обеспечивается заданное качество функционирования устройства или оборудования.	<b>protection ratio</b> The minimum value of the signal-to-disturbance ratio required to achieve a specified performance of a device or equipment	fr rapport de protection de (Sicherheits — bzw.) Schutzabstand
<b>161-06-06</b>	<b>побочная частота приема:</b> Частота электромагнитной помехи, на которой может возникнуть мешающий отклик в данном оборудовании.	<b>spurious response frequency</b> The frequency of an electromagnetic disturbance at which an unintended response from a given equipment may be obtained	fr fréquence parasite de Storanregungs-frequenz
<b>Примечание —</b> В случае, когда приемник настроен на частоту $f_0$ , множество побочных частот приема можно найти по следующей формуле:		Note — In the case of a receiver tuned to frequency $f_0$ , many spurious response frequencies $f_s$ may be found from the following formulae:	
$f_s = 1/n(f_L \pm f_1)$		$f_s = 1/n(f_L \pm f_1)$	
или		or	
$f_s = f_0/h$ ,		$f_s = f_0/h$ ,	
где $f_L$ — частота местного гетеродина;		where: $f_L$ — local oscillator frequency,	
$f_1$ — промежуточная частота;		$f_1$ — intermediate frequency,	
$m, n, h$ — целые числа.		$m, n, h$ — integers	
<b>161-06-07</b>	<b>коэффициент ослабления сигнала на побочной частоте приема:</b> Отношение уровня определенного сигнала на побочной частоте приема, создающего определенную мощность на выходе оборудования, к уровню полезного сигнала, создающего ту же выходную мощность.	<b>spurious response rejection ratio</b> The ratio of the level of a specified signal at a spurious response frequency, producing a specified output power from an equipment, to the level of the wanted signal producing the same output power	fr affaiblissement sur la fréquence parasite de Storanregungs-Unterdruckungs-faktor

<b>161-06-08</b>	<b>паразитное колебание:</b> Нежелательное колебание, создаваемое в оборудовании на частоте, не зависящей от рабочих частот и частот, связанных с генерированием необходимых колебаний.	<b>parasitic oscillation</b>	fr oscillation parasite de Parasitare Schwingung
		An unwanted oscillation produced in an equipment at a frequency independent both of the operating frequencies and of frequencies related to the generation of desired oscillations	
<b>161-06-09</b>	<b>ширина полосы частот (устройства):</b> Ширина полосы частот, в которой данная характеристика оборудования или канала передачи не отклоняется от номинального значения более чем на определенное значение или коэффициент.	<b>bandwidth (of a device)</b>	fr largeur de bande (d'un dispositif) de Bandbreite (eines Gerates)
	Примечание — Данной характеристикой может быть, например, амплитудно-частотная, фазо-частотная характеристики или зависимость времени запаздывания от частоты.	The width of a frequency band over which a given characteristic of an equipment or transmission channel does not differ from its reference value by more than a specified amount or ratio	Note — The given characteristic may be, for example, the amplitude/frequency characteristic, the phase/frequency characteristic or the delay/frequency characteristic
<b>161-06-10</b>	<b>ширина полосы частот (излучения или сигнала):</b> Ширина полосы частот, за пределами которой уровень любой спектральной составляющей не превышает определенного процента от допустимого уровня.	<b>bandwidth (of an emission or signal)</b>	fr largeur de bande (d'une émission ou d'un signal) de Bandbreite (einer Aussen-dung oder eines Signals)
		The width of the frequency band outside which the level of any spectral component does not exceed a specified percentage of a reference level	
<b>161-06-11</b>	<b>широкополосная электромагнитная помеха:</b> Электромагнитная помеха, ширина полосы частот которой превышает ширину полосы частот конкретного измерительного аппарата, приемника или восприимчивого устройства.	<b>broadband disturbance</b>	fr perturbation à large bande de breitband Storgrosse
	Примечание — Для некоторых целей отдельные спектральные компоненты широкополосной электромагнитной помехи могут рассматриваться в качестве узкополосных помех.	An electromagnetic disturbance which has a bandwidth greater than that of a particular measuring apparatus, receiver or susceptible device	Note — For some purposes particular spectral components of a broadband disturbance may be considered as narrowband disturbances
<b>161-06-12</b>	<b>широкополосное устройство:</b> Устройство, ширина полосы частот которого такова, что оно способно принимать и обрабатывать все спектральные составляющие определенной эмиссии.	<b>broadband device</b>	fr dispositif à large bande de Breitband-Betriebsmittel
		Device whose bandwidth is such that it is able to accept and process all the spectral components of a particular emission	
<b>161-06-13</b>	<b>узкополосная электромагнитная помеха:</b> Электромагнитная помеха или ее спектральный компонент, ширина полосы частот которой не превышает ширину частот конкретного измерительного аппарата, приемника или восприимчивого устройства.	<b>narrowband disturbance</b>	fr perturbation à bande étroite de Schmalband Storgrosse
		An electromagnetic disturbance, or spectral component thereof, which has a bandwidth less than or equal to that of a particular measuring apparatus, receiver or susceptible device	

<b>161-06-14</b>	<b>узкополосное устройство:</b> Устройство, ширина полосы которого такова, что оно способно принимать и обрабатывать только часть спектральных составляющих определенной эмиссии.	<b>narrowband device</b>	fr dispositif à bande étroite de Schmalband-Betriebsmittel
<b>161-06-15</b>	<b>избирательность:</b> Способность приемника разделять полезный сигнал и нежелательные сигналы или мера этой способности.	<b>selectivity</b>	fr sélectivité de Trennscharfe
<b>161-06-16</b>	<b>эффективная избирательность:</b> Избирательность в особых условиях, таких как перегрузка входных цепей приемника.	<b>effective selectivity</b>	fr sélectivité effective de effektive Trennscharfe
<b>161-06-17</b>	<b>избирательность по соседнему каналу:</b> Избирательность, измеряемая в условиях, когда частотный интервал между сигналами равен интервалу между каналами.	<b>adjacent channel selectivity</b>	fr sélectivité pour le canal adjacent de Nahkanal-selektion
<b>161-06-18</b>	<b>понижение чувствительности:</b> Понижение уровня полезного выходного сигнала приемника из-за воздействия нежелательного сигнала.	<b>desensitization</b>	fr désensibilisation de Desensibilisierung
<b>161-06-19</b>	<b>перекрестная модуляция:</b> Модуляция несущей полезного сигнала нежелательным сигналом, получаемая в результате взаимодействия этих сигналов в нелинейных устройствах, электрических сетях или в среде распространения.	<b>crossmodulation</b>	fr transmodulation de Kreuzmodulation
<b>161-06-20</b>	<b>интермодуляция:</b> Процесс, возникающий в нелинейном устройстве или среде распространения, при котором в результате взаимодействия спектральных составляющих входного сигнала или сигналов создаются новые сигналы с частотами, равными линейным комбинациям частот входных составляющих с целыми коэффициентами.	<b>intermodulation</b>	fr intermodulation de Intermodulation
	Примечание — Интермодуляция может возникать при одном входном несинусоидальном сигнале или при нескольких синусоидальных или несинусоидальных сигналах на одном или разных входах.	Note — Intermodulation may result from a single non-sinusoidal input signal or from several sinusoidal or non-sinusoidal signals applied to the same or to different inputs	

<b>161-06-21</b>	<b>коэффициент ослабления сигнала на промежуточной частоте:</b> Отношение уровня определенного сигнала на промежуточной частоте, используемой в приемнике, к уровню полезного сигнала при равных мощностях этих сигналов на входе приемника.	<b>intermediate frequency rejection ratio</b> The ratio of the level of a specified signal at any intermediate frequency used in a receiver to the level of the wanted signal producing equal output powers	fr affaiblissement sur la fréquence intermédiaire de Zwischenfrequenz-Unterdruckungsfaktor
<b>161-06-22</b>	<b>коэффициент ослабления сигнала на зеркальной частоте:</b> Отношение уровня сигнала на зеркальной частоте к уровню сигнала на частоте настройки при одинаковой выходной мощности.	<b>image rejection ratio</b> The ratio of the level of a specified signal at the image frequency of a receiver to the level of a signal at the tuned frequency, producing equal output powers	fr affaiblissement sur la fréquence conjuguée de Spiegel-frequenz-Unterdruckungsfaktor
<b>161-06-23</b>	<b>односигнальный метод:</b> Метод измерения при котором реакция приемника на нежелательный сигнал измеряется при отсутствии полезного сигнала.	<b>single-signal method</b> A method of measurement in which the response of a receiver to an unwanted signal is measured in the absence of the wanted signal	fr méthode à signal unique de Einzelsignal Methode
<b>161-06-24</b>	<b>двуихсигнальный метод:</b> Метод измерения при котором определяется реакция приемника на нежелательный сигнал при наличии полезного сигнала.	<b>two-signal method</b> A method of measurement that determines the response of a receiver to an unwanted signal in the presence of the wanted signal	fr méthode à deux signaux de Doppelsignal-Methode
	Примечание — Для этого метода должны быть определены детальная процедура испытаний и критерий использования для каждого вида испытуемого приемника.	Note — For this method, the detailed test procedure and the criterion to use must be defined for each type of receiver tested	

**Раздел 161-07 — Управление мощностью и полные сопротивления сетей питания**

<b>161-07-01</b>	<b>управление потребляемой мощностью:</b> Регулирование электрической мощности, подаваемой на прибор, машину или систему, служащее для получения требуемых характеристик функционирования.	<b>input power control</b> The regulation of the electric power supplied to an apparatus, machine or system to achieve the required performance	fr commande de puissance d'entrée de Eingangs-Leistungssteuerung
<b>161-07-02</b>	<b>управление выходной мощностью:</b> Регулирование электрической мощности, получаемой на выходе аппарата, машины или системы, служащее для получения требуемых характеристик функционирования.	<b>output power control</b> The regulation of the electric power supplied from an apparatus, machine or system to achieve the required performance	fr commande de la puissance de sortie de Ausgangs-Leistungssteuerung
<b>161-07-03</b>	<b>управление мощностью путем периодического включения и выключения питания:</b> Управление мощностью путем периодической подачи и отключения питания.	<b>cyclic on/off switching control</b> A power control which operates to switch the supply to an equipment on and off in a repetitive manner	fr commande (cyclique) par tout ou rien de periodische Ein-Aus-Steuerung

<b>161-07-04</b>	<b>программа (управляющей системы):</b> Набор командных и информационных сигналов, необходимый для выполнения определенной последовательности операций.	<b>program (of a control system)</b>	fr programme (d'un système de commande) de Programm (eines Steuersystems)
<b>161-07-05</b>	<b>управление полупериодами переменного тока:</b> Процесс изменения отношения числа полупериодов переменного тока к числу полупериодов, в течение которых ток отсутствует.	<b>multicycle control (by half-cycles)</b>	fr commande par trains d'alternances de Vielperioden steuerung (durch Halbschwingungen)
	<b>Примечание —</b> Различные сочетания интервалов наличия и отсутствия тока дают возможность, например, измерять среднюю мощность, подаваемую на управляемую нагрузку.	<b>Note —</b> The various combinations of times of conduction and non-conduction enable, for example, the average power supplied to the controlled load to be varied	
<b>161-07-06</b>	<b>синхронное управление полупериодами переменного тока:</b> Процесс изменения отношения числа полупериодов прохождения тока к числу полупериодов, в течение которых ток отсутствует.	<b>synchronous multicycle control</b>	fr commande synchrone par trains d'alternances de synchronisierte Vielperioden steuerung
<b>161-07-07</b>	<b>синхронное управление полупериодами переменного тока с переключением при нуле напряжения:</b> Синхронное управление полупериодами переменного тока, при котором начальный момент синхронизирован с нулем напряжения и ток течет целое число полупериодов.	<b>burst firing control</b>	fr commande par déclenchement d'une salve de Impulspaket-Steuerung
	<b>Примечание —</b> Данный вид управления полупериодами переменного тока используется с резистивной нагрузкой.	<b>Note —</b> Burst firing control is employed with resistive loads	
<b>161-07-08</b>	<b>обобщенное управление фазой:</b> Процесс изменения в пределах периода или полупериода питающего напряжения временного интервала или интервалов, в течение которых осуществляется прохождение тока.	<b>generalized phase control</b>	fr réglage de phase généralisé de Anschnittsteuerung
<b>161-07-09</b>	<b>управление фазой:</b> Процесс изменения в пределах периода или полупериода питающего напряжения момента, в который начинается прохождение тока; при этом процессе проводимость прекращается вблизи момента, когда ток принимает нулевое значение.	<b>phase control</b>	fr réglage de phase de Zundeinsatzsteuerung

	Примечание — Управление фазой является частным случаем обобщенного управления фазой.	Note — Phase control is a particular case of generalized phase control	
161-07-10	<b>угол задержки:</b> Фазовый угол, на который начальный момент прохождения тока задерживается за счет использования управления фазой.	<b>delay angle</b> The phase angle by which the starting instant of current conduction is delayed by phase control	fr angle de retard de Stromverzogerungswinkel
	Примечание — Угол задержки может быть постоянным или меняющимся и может быть различным для положительных и отрицательных полупериодов.	Note — The delay angle can be either constant or variable and is not necessarily intended to be the same for positive and negative half cycles	
161-07-11	<b>симметричное управление (при одной фазе):</b> Управление с помощью устройства, которое согласно своему назначению функционирует одинаково при положительном и отрицательном полупериодах переменного напряжения или тока.	<b>symmetrical control (single phase)</b> Control by a device designed to operate in an identical manner on the positive and negative half cycles of an alternating voltage or current	fr commande symétrique (en monophasé) de Symmetrische Steuerung (einphasig)
	Примечание — Вследствие идентичности положительного и отрицательного полупериодов входного сигнала: - обобщенное управление фазой является симметричным, если форма тока является одинаковой при положительном и отрицательном полупериодах; - управление полупериодами переменного тока является симметричным, если в пределах каждого периода проводимости число положительных и отрицательных полупериодов одинаково.	Note — On the basis of identical positive or negative half cycles of the input source: - generalized phase control is symmetrical if the current waveform is the same for both positive and negative half cycles; - multicycle control is symmetrical if within each conduction period the number of positive and negative half cycles is equal	
161-07-12	<b>несимметричное управление (при одной фазе):</b> Управление с помощью устройства, которое согласно своему назначению функционирует различным образом при положительном и отрицательном полупериодах переменного напряжения или тока.	<b>asymmetrical control (single phase)</b> Control by a device designed to operate in a different manner on the positive and negative half cycles of an alternating voltage or current	fr commande asymétrique (en monophasé) de unsymmetrische Steuerung (einphasig)
	Примечания 1 Обобщенное управление фазой является несимметричным, если форма тока при положительном и отрицательном полупериодах является одинаковой. 2 Управление полупериодами переменного тока является несимметричным, если в пределах каждого периода проводимости число положительных и отрицательных полупериодов неодинаково.	Note 1 — Generalized phase control is asymmetrical if the current waveform is not the same for both positive and negative half cycles  Note 2 — Multicycle control is asymmetrical if within each conduction period the number of positive and negative half cycles is unequal	

161-07-13	<b>цикл:</b> Полная совокупность состояний или значений, через которые проходят в определенной повторяющейся последовательности явление или ряд величин.	<b>cycle</b>	fr cycle de Zyklus
161-07-14	<b>цикл функционирования:</b> Серия операций, которую можно повторять по желанию или автоматически.	<b>cycle of operation</b>	fr cycle (de fonctionnement) de Betriebszyklus
161-07-15	<b>точка общего присоединения;</b> ТОП: Точка электрической сети, электрически ближайшая к конкретной нагрузке, к которой присоединены или могут быть присоединены другие нагрузки.	<b>point of common coupling; PCC</b>  Point of a power supply network, electrically nearest to a particular load, at which other loads are, or may be, connected	fr point de couplage commun; PCC de Verknuphpungspunkt; PCC
	<b>Примечания</b> 1 Этими нагрузками могут быть устройства, оборудование или системы, либо установки удаленных потребителей. 2 При некоторых применениях использование термина «точка общего присоединения» ограничивается электрическими сетями общего назначения.	Note 1 — These loads can be either devices, equipment or systems, or distinct customer's installations  Note 2 — In some applications, the term «point of common coupling» is restricted to public networks	
161-07-16	<b>полное сопротивление системы электропитания:</b> Полное сопротивление системы электропитания, оцениваемое в точке общего присоединения.	<b>supply system impedance</b>  The impedance of the supply system as viewed from the point of common coupling	fr impédance du réseau (d'alimentation) de Impedanz des Versorgungsnetzes
161-07-17	<b>полное сопротивление эксплуатационного соединения:</b> Полное сопротивление соединения между точкой общего присоединения и точкой, в которой установлен счетчик на стороне потребителя.	<b>service connection impedance</b>  The impedance of the connection from the point of common coupling up to the user's side of the metering point	fr impédance de branchement de Hausanschluss-Impedanz
161-07-18	<b>полное сопротивление электропроводки установки:</b> Полное сопротивление электропроводки между точкой, в которой установлен счетчик на стороне потребителя, и определенной штепсельной розеткой.	<b>installation wiring impedance</b>  The impedance of the wiring between the user's side of the metering point and a particular outlet	fr impédance de l'installation intérieure de Impedanz der internen Installation
161-07-19	<b>полное сопротивление электроустройства:</b> Выходное полное сопротивление устройства, каким его можно измерить на удаленном конце гибкого шнура.	<b>appliance impedance</b>  The output impedance of an appliance as seen from the end of the flexible cord remote from the appliance	fr impédance d'appareil de Geratenimpedanz

## Раздел 161-08 — Изменения напряжения и фликер

<b>161-08-01</b>	<b>изменение напряжения:</b> Изменение среднеквадратического или пикового значения напряжения между двумя последовательными уровнями, удерживающимися в течение определенных, но нерегламентированных интервалов времени.	<b>voltage change</b>	fr variation de tension de Spannungsänderung
	Примечание — Для конкретных применений должен быть установлен выбор среднеквадратического или пикового значения напряжения.	Note — Whether the r. m. s. or peak value is chosen depends upon the application, and which is used should be specified	
<b>161-08-02</b>	<b>относительное изменение напряжения:</b> Отношение значения изменения напряжения к номинальному напряжению.	<b>relative voltage change</b>	fr variation relative de la tension de relative Spannungsänderung
<b>161-08-03</b>	<b>длительность изменения напряжения:</b> Интервал времени, в течение которого напряжение увеличивается или снижается от начального до конечного значения.	<b>duration of a voltage change</b>	fr durée d'une variation de tension de Spannungsänderungszeit
<b>161-08-04</b>	<b>интервал изменения напряжения:</b> Интервал времени между началом одного изменения напряжения и началом следующего изменения напряжения.	<b>voltage change interval</b>	fr intervalle entre variations de tension de Spannungsänderungsintervall
<b>161-08-05</b>	<b>колебание напряжения:</b> Серия изменений напряжения или продолжительное изменение среднеквадратического или пикового значения напряжения.	<b>voltage fluctuation</b>	fr fluctuation de tension de Spannungschwankung
	Примечание — Для конкретных применений должен быть установлен выбор среднеквадратического или пикового значения напряжения.	Note — Whether the r. m. s. or peak value is chosen depends upon the application, and which is used should be specified	
<b>161-08-06</b>	<b>форма колебаний напряжения:</b> Представление колебаний напряжения в функции от времени.	<b>voltage fluctuation waveform</b>	fr forme de la fluctuation de tension de Spannungschwankungsverlauf
<b>161-08-07</b>	<b>размах колебаний напряжения:</b> Разность между максимальным и минимальным значениями среднеквадратического или пикового значения напряжения при колебаниях напряжения.	<b>magnitude of a voltage fluctuation</b>	fr amplitude d'une fluctuation de tension de Betrag einer Spannungschwankung
<b>161-08-08</b>	<b>частота изменений напряжения:</b> Число изменений напряжения в единицу времени.	<b>rate of occurrence of voltage changes</b>	fr densité temporelle des variations de tension de Häufigkeit von Spannungsänderungen
		The number of voltage changes occurring per unit of time	

<b>161-08-09</b>	<b>несимметрия напряжений:</b> Условия в многофазной системе, при которых среднеквадратические значения фазовых напряжений или углы сдвига между фазами не равны.	<b>voltage unbalance</b> In a polyphase system, a condition in which the r. m. s. values of the phase voltages or the phase angles between consecutive phases are not all equal	fr déséquilibre de tension de Spannungs-Unsymmetrie
<b>161-08-10</b>	<b>провал напряжения:</b> Внезапное снижение напряжения в точке электрической системы, за которым следует восстановление напряжения после короткого интервала от нескольких циклов до нескольких секунд.	<b>voltage dip</b> A sudden reduction of the voltage at a point in an electrical system followed by voltage recovery after a short period of time from a few cycles to a few seconds	fr creux de tension
<b>161-08-11</b>	<b>импульс напряжения при распространении волны, скачок напряжения:</b> Волна напряжения переходного процесса, распространяющаяся вдоль линии или цепи и характеризующаяся быстрым нарастанием и медленным снижением напряжения.	<b>voltage surge</b> A transient voltage wave propagating along a line or a circuit and characterized by a rapid increase followed by a slower decrease of the voltage	fr tension de choc (progressive) de Stossspannungswelle
<b>161-08-12</b>	<b>коммутационный вырез:</b> Изменение напряжения длительностью значительно меньше, чем период переменного тока, которое может возникнуть в напряжении переменного тока из-за процесса коммутации в преобразователе.	<b>commutation notch</b> A voltage change, with a duration much shorter than the a. c. period, which may appear on an a. c. voltage due to the commutation process in a converter	fr encoche de commutation de Umschalt-(Spannungs)-Einbruch
<b>161-08-13</b>	<b>фликер:</b> Ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым источником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени.	<b>flicker</b> Impression of unsteadiness of visual sensation induced by a light stimulus whose luminance or spectral distribution fluctuates with time	fr papillotement; flicker de Flicker
<b>161-08-14</b>	<b>фликкерметр:</b> Прибор, предназначенный для измерения любой величины, относящейся к фликкеру.	<b>flickermeter</b> An instrument designed to measure any quantity representative of flicker	fr flickermètre de Flickermeter
<b>161-08-15</b>	<b>порог восприятия фликера:</b> Минимальная величина флюктуации освещенности или спектрального распределения, которая приводит к ощущению мерцаний заданной группой населения.	<b>threshold of flicker perceptibility</b> The minimum value of a fluctuation of luminance or of spectral distribution which gives rise to a flicker perceptible to a specified sample of the population	fr seuil de perceptibilité du papillotement de Flickerwahrnehmbarkeitsschwelle

161-08-16	<b>порог раздражения фликера:</b> threshold of flicker irritability Максимальная величина флуктуации освещенности или спектрального распределения, которая приводит к мерцаниям, ощущаемым без неудобства заданной группой населения.	The maximum value of a fluctuation of luminance or of spectral distribution which gives rise to a flicker tolerated without discomfort by a specified sample of the population	fr seuil d'irritabilité du papillotement de Flickerreizbarkeitsschwelle
161-08-17	<b>частота слияния; критическая частота мерцания:</b> Частота смены восприятия, выше которой мерцание не воспринимается для данной совокупности условий.	<b>fusion frequency critical flicker frequency</b> Frequency of alternation of stimuli above which flicker not perceptible, for a given set of conditions	fr fréquence de fusion de kritische — (Flicker) — Frequenz
161-08-18	<b>кратковременная доза фликера:</b> Мера фликера, оцениваемая в течение установленного интервала времени относительно малой длительности.	<b>short-term flicker indicator</b> A measure of flicker evaluated over a specified time interval of a relatively short duration	fr indicateur de papillotement de courte durée de (elektrischer) Kurzzeit — Flickerwert
	Примечание — Типичная длительность равна 10 мин.	Note — The duration is typically 10 minutes	
161-08-19	<b>длительная доза фликера:</b> Мера фликера, оцениваемая в течение установленного интервала времени относительно большой длительности с использованием последовательных значений кратковременной дозы фликера.	<b>long-term flicker indicator</b> A measure of flicker evaluated over a specified time interval of a relatively long duration, using successive values of the short-term flicker indicator	fr indicateur de papillotement de longue durée de (elektrischer) Langzeit — Flickerwert
	Примечание — Типичная длительность равна 2 ч при использовании 12 последовательных значений кратковременной дозы фликера.	Note — The duration is typically 2 hours, using 12 successive values of long-term flicker indicator	
161-08-20	<b>кратковременное прерывание напряжения электропитания:</b> Исчезновение напряжения электропитания в течение интервала времени длительностью между двумя установленными предельными значениями.	<b>short interruption (of supply voltage)</b> The disappearance of the supply voltage for a time interval whose duration is between two specified limits	fr coupure brève (de la tension d'alimentation) de Kurzzeitunterbrechung (der Vorsorgungsspannung)
	Примечание — кратковременными прерываниями считаются уменьшения напряжения до значения менее 1 % номинального напряжения длительностью в пределах от нескольких десятых секунды до значений порядка 1 мин (в некоторых случаях 3 мин).	Note — A short interruption is considered to be a reduction of the supply voltage to less than 1 % of the nominal voltage, with the lower limit of the duration typically a few tenths of a second, and its upper limit typically in the order of one minute (or, in some cases up to three minutes)	

## Алфавитный указатель терминов на русском языке

## В

<u>влияние помехи внутрисистемное</u>	161-01-16
<u>влияние помехи межсистемное</u>	161-01-15
<u>влияние помехи в контуре заземления</u>	161-03-20
<u>влияние помехи прерывистое</u>	161-02-13
<u>влияние радиопомехи</u>	161-01-14
<u>влияние электромагнитной помехи</u>	161-01-06
волна затухающая колебательная	161-01-29
волна звенящая	161-01-30
вольтметр квазипиковый	161-04-22
восприимчивость (электромагнитная)	161-01-21
восприимчивое (к электромагнитной помехе) техническое средство	161-01-24
время нарастания (импульса)	161-02-05
выброс	161-02-04
вырез коммутационный	161-08-12

## Г

гармоника	161-02-18
-----------	-----------

## Д

детектор квазипиковый	161-04-21
детектор пиковый	161-04-24
детектор среднеквадратический	161-04-25
детектор средних значений	161-04-26
длительность изменения напряжения	161-08-03
доза фликера длительная	161-08-19
доза фликера кратковременная	161-08-18

## З

<u>запас помехоустойчивости</u>	161-03-16
<u>запас устойчивости к электромагнитной помехе</u>	161-03-16
<u>запас электромагнитной совместимости</u>	161-03-17
<u>запас электромагнитной эмиссии</u>	161-03-13

## И

избирательность	161-06-15
избирательность по соседнему каналу	161-06-17
избирательность эффективная	161-06-16
излучение (в радиосвязи)	161-01-09
излучение внеполосное	161-06-02
излучение побочное	161-06-01
излучение от корпуса	161-03-05
изменение напряжения	161-08-01
изменение напряжения относительное	161-08-02

импульс . . . . .	161-02-02
импульс единичный . . . . .	161-02-03
импульс напряжения при распространении волны . . . . .	161-08-11
интервал изменения напряжения . . . . .	161-08-04
интермодуляция . . . . .	161-06-20
испытательный уровень при испытаниях на помехоустойчивость . . . . .	161-04-41
<b>К</b>	
камера экранированная . . . . .	161-04-37
катушка индуктивности заземляющая . . . . .	161-03-21
клещи поглощающие . . . . .	161-04-30
колебание напряжения . . . . .	161-08-05
колебание паразитное . . . . .	161-06-08
коэффициент гармоник (общий) . . . . .	161-02-23
коэффициент ослабления сигнала на зеркальной частоте . . . . .	161-06-22
коэффициент ослабления сигнала на побочной частоте приема . . . . .	161-06-07
коэффициент ослабления сигнала на промежуточной частоте . . . . .	161-06-21
коэффициент основной составляющей . . . . .	161-02-22
коэффициент перегрузки приемника . . . . .	161-04-20
коэффициент переноса помех сетевой . . . . .	161-03-04
коэффициент пульсации пиковый . . . . .	161-02-26
коэффициент пульсации среднеквадратический . . . . .	161-02-27
коэффициент пульсации по амплитудному значению . . . . .	161-02-26
коэффициент пульсации по среднеквадратическому значению . . . . .	161-02-27
коэффициент связи . . . . .	161-03-18
<b>Л</b>	
линия полосковая симметричная . . . . .	161-04-31
<b>М</b>	
метод двухсигнальный . . . . .	161-06-24
метод односигнальный . . . . .	161-06-23
модуляция перекрестная . . . . .	161-06-19
<u>мощность электромагнитной помехи</u> . . . . .	161-04-03
мощность излучаемая эффективная любого устройства в заданном направлении . . . . .	161-04-16
<b>Н</b>	
напряжение симметричное . . . . .	161-04-08
напряжение общее несимметричное . . . . .	161-04-09
напряжение на зажимах симметричное . . . . .	161-04-11
напряжение на зажимах общее несимметричное . . . . .	161-04-12
напряжение на зажимах фазное . . . . .	161-04-13
<u>напряжение электромагнитной помехи</u> . . . . .	161-04-01
<u>напряженность поля электромагнитной помехи</u> . . . . .	161-04-02
<u>несимметрия напряжений</u> . . . . .	161-08-09
номер гармонической составляющей . . . . .	161-01-19

номер гармоники .....	161-01-19
<u>норма влияния помехи</u> .....	161-03-09
<u>норма помехи</u> .....	161-03-08
<u>норма помехоустойчивости</u> .....	161-03-15
<u>норма помехоэмиссии</u> .....	161-03-12
<u>норма устойчивости к электромагнитной помехе</u> .....	161-03-15
<u>норма электромагнитной эмиссии (от источника помех)</u> .....	161-03-12

**О**

оборудование информационных технологий .....	161-05-04
оборудование профессиональное .....	161-05-05
обстановка электромагнитная .....	161-01-01
ОИТ .....	161-05-04
отношение защитное .....	161-06-05
отношение <i>l</i> -й гармоники .....	161-02-20
отношение сигнал/помеха .....	161-06-03
отношение сигнал/шум .....	161-06-04

**П**

пачка (импульсов или колебаний) .....	161-02-07
площадка измерительная .....	161-04-28
пластина заземления (опорная) .....	161-04-36
<u>подавление помехи</u> .....	161-03-22
полоса частот для ПНМ высокочастотных устройств .....	161-05-03
<u>помеха</u> .....	161-01-05
помеха импульсная .....	161-02-09
помеха кратковременная .....	161-02-15
помеха непрерывная .....	161-02-11
помеха прерывистая .....	161-01-28
помеха сетевая .....	161-03-02
<u>помеха электромагнитная</u> .....	161-01-05
<u>помеха электромагнитная кондуктивная</u> .....	161-03-27
<u>помеха электромагнитная излучаемая</u> .....	161-03-28
помеха электромагнитная узкополосная .....	161-06-13
помеха электромагнитная широкополосная .....	161-06-11
<u>помехоподавление</u> .....	161-03-22
<u>помехоустойчивость (технического средства)</u> .....	161-01-20
помехоустойчивость внешняя .....	161-03-07
помехоустойчивость внутренняя .....	161-03-06
<u>помехоустойчивость по сети питания</u> .....	161-03-03
понижение чувствительности .....	161-06-18
порог восприятия фликера .....	161-08-15
порог раздражения фликера .....	161-08-16
постоянная времени заряда (детектора) электрическая .....	161-04-17
постоянная времени разряда (детектора) электрическая .....	161-04-18
постоянная времени механическая (индикатора) .....	161-04-19

<u>преобразование общего несимметричного напряжения</u> . . . . .	161-04-10
прерывание напряжения электропитания кратковременное . . . . .	161-08-20
пробник тока . . . . .	161-04-35
провал напряжения . . . . .	161-08-10
программа управляющей системы . . . . .	161-07-04
процесс переходный . . . . .	161-02-01
пульсирующий . . . . .	161-02-24
путь распространения электромагнитной энергии . . . . .	161-03-19
путь связи . . . . .	161-03-19
Р	
радиация электромагнитная . . . . .	161-01-10
радиооборудование . . . . .	161-01-11
<u>радиоломеха</u> . . . . .	161-01-13
размах колебаний напряжения . . . . .	161-08-07
разряд электростатический . . . . .	161-01-22
С	
сигнал мешающий . . . . .	161-01-04
сигнал нежелательный . . . . .	161-01-03
скакок напряжения . . . . .	161-08-11
скорость нарастания . . . . .	161-02-06
<u>совместимость технических средств электромагнитная</u> . . . . .	161-01-07
содержание гармоник . . . . .	161-02-21
сопротивление общее несимметричное полное . . . . .	161-04-40
сопротивление опорное полное . . . . .	161-04-04
сопротивление связи (коаксиальной линии) . . . . .	161-04-15
сопротивление связи (экранированной цепи) . . . . .	161-04-14
сопротивление системы питания полное . . . . .	161-07-16
сопротивление эксплуатационного соединения полное . . . . .	161-07-17
сопротивление электропроводки установки полное . . . . .	161-07-18
сопротивление электроустройства полное . . . . .	161-07-19
стоп-фильтр . . . . .	161-04-29
составляющая гармоническая . . . . .	161-02-18
составляющая основная . . . . .	161-02-17
составляющая переменная . . . . .	161-02-25
сумма высших гармоник . . . . .	161-02-21
Т	
ТЕМ-камера . . . . .	161-04-32
токосъемник . . . . .	161-04-35
точка общего присоединения . . . . .	161-07-15
ток симметричный . . . . .	161-04-38
ток общий несимметричный . . . . .	161-04-39
ТОП . . . . .	161-07-15

<b>У</b>	
угол задержки . . . . .	161-07-10
<u>уменьшение влияния помехи</u> . . . . .	161-03-23
управление выходной мощностью . . . . .	161-07-02
управление мощностью путем периодического включения и выключения питания . . . . .	161-07-03
управление полупериодами переменного тока . . . . .	161-07-05
управление полупериодами переменного тока синхронное . . . . .	161-07-06
управление полупериодами переменного тока синхронное с переключением при нуле напряжения . . . . .	161-07-07
управление несимметричное при одной фазе . . . . .	161-07-12
управление потребляемой мощностью . . . . .	161-07-01
управление симметричное при одной фазе . . . . .	161-07-11
управление фазой . . . . .	161-07-09
управление фазой обобщенное . . . . .	161-07-08
уровень изменяющейся во времени величины . . . . .	161-03-01
уровень испытательный при испытаниях на помехоустойчивость . . . . .	161-04-41
<u>уровень помехоустойчивости</u> . . . . .	161-03-14
<u>уровень помехоэмиссии</u> . . . . .	161-03-11
<u>уровень устойчивости к электромагнитной помехе</u> . . . . .	161-03-14
<u>уровень электромагнитной помехи</u> . . . . .	161-03-29
<u>уровень электромагнитной совместимости</u> . . . . .	161-03-10
<u>уровень электромагнитной эмиссии (от источника помех)</u> . . . . .	161-03-11
<u>устойчивость к электромагнитной помехе (технического средства)</u> . . . . .	161-01-20
устройства высокочастотные промышленные, научные, медицинские . . . . .	161-05-01
устройство помехоподавляющее . . . . .	161-03-24
устройства радиочастотные нагревательные . . . . .	161-05-02
устройство симметрирующее . . . . .	161-04-34
устройство широкополосное . . . . .	161-06-12
устройство узкополосное . . . . .	161-06-14
ухудшение качества функционирования технического средства . . . . .	161-01-19
<b>Ф</b>	
фильтр четвертьволновый . . . . .	161-04-29
фликер . . . . .	161-08-13
фликерметр . . . . .	161-08-14
форма колебаний напряжения . . . . .	161-08-06
<b>Х</b>	
характеристика импульсная квазипикового детектора . . . . .	161-04-23
<b>Ц</b>	
цикл . . . . .	161-07-13
цикл функционирования . . . . .	161-07-14
<b>Ч</b>	
частота изменений напряжения . . . . .	161-08-08
частота следования кратковременных помех . . . . .	161-02-16

ГОСТ Р 50397—2011

частота мерцания критическая . . . . .	161-08-17
частота приема побочная . . . . .	161-06-06
четвертьволновый фильтр . . . . .	161-04-29

Ш

ширина полосы частот устройства . . . . .	161-06-09
ширина полосы частот излучения или сигнала . . . . .	161-06-10
шум естественный . . . . .	161-01-17
шум импульсный . . . . .	161-02-08
шум индустриальный . . . . .	161-01-18
шум квазимпульсный . . . . .	161-02-12
шум непрерывный . . . . .	161-02-10
шум радио (частотный) . . . . .	161-01-12
шум случайный . . . . .	161-02-14
шум электромагнитный . . . . .	161-01-02

Э

эквивалент люминесцентной лампы . . . . .	161-04-33
эквивалент руки . . . . .	161-04-27
эквивалент сети электропитания . . . . .	161-04-05
эквивалент сети дельта-образный . . . . .	161-04-06
эквивалент сети V-образный . . . . .	161-04-07
экран . . . . .	161-03-25
экран электромагнитный . . . . .	161-03-26
элемент помехоподавляющий . . . . .	161-03-24
<u>эмиссия электромагнитная</u> . . . . .	161-01-08
эмиттер (электромагнитной помехи) . . . . .	161-01-23
<u>ЭМС технических средств</u> . . . . .	161-01-07

Алфавитный указатель терминов на английском языке

А

<i>absorbing clamp</i> . . . . .	161-04-30
<i>adjacent channel selectivity</i> . . . . .	161-06-17
<i>appliance impedance</i> . . . . .	161-07-19
<i>artificial hand</i> . . . . .	161-04-27
<i>artificial mains network; line impedance stabilization network</i> . . . . .	161-04-05
<i>asymmetrical terminal voltage</i> . . . . .	161-04-12
<i>average detector</i> . . . . .	161-04-26
<i>asymmetrical control (single phase)</i> . . . . .	161-07-12

Б

<i>balun</i> . . . . .	161-04-34
<i>bandwidth (of a device)</i> . . . . .	161-06-09
<i>bandwidth (of an emission or signal)</i> . . . . .	161-06-10
<i>broadband device</i> . . . . .	161-06-12

burst ( of pluses or oscillations) .....	.161-02-07
burst firing control .....	.161-07-07
broadband disturbance.....	.161-06-11

**C**

cabinet radiation .....	.161-03-05
click. ....	.161-02-15
conducted disturbance.....	.161-03-27
coupling factor.....	.161-03-18
continuous disturbance .....	.161-02-11
coupling path.....	.161-03-19
click rate.....	.161-02-16
common mode conversion.....	.161-04-10
common mode voltage; asymmetrical voltage.....	.161-04-09
commutation notch.....	.161-08-12
continuous disturbance .....	.161-02-11
continuous noise.....	.161-02-10
common mode current.....	.161-04-39
common mode impedance.....	.161-04-40
coupling factor.....	.161-03-18
coupling path.....	.161-03-19
cyclic on/off switching control.....	.161-07-03
crossmodulation .....	.161-06-19
current probe.....	.161-04-35
cycle .....	.161-07-13
commutation notch.....	.161-08-12
cycle of operation .....	.161-07-14
cyclic on/off switching control.....	.161-07-03

**D**

damped oscillatory wave .....	.161-02-29
degradation (of performance) .....	.161-01-19
delay angle.....	.161-07-10
delta network.....	.161-04-06
desensitization.....	.161-06-18
differential mode voltage; symmetrical voltage.....	.161-04-08
duration of a voltage change .....	.161-08-03
discontinuous disturbance.....	.161-02-27
discontinuous interference .....	.161-02-13
disturbance field strength .....	.161-04-02
disturbance power.....	.161-04-03
disturbance suppression .....	.161-03-22
disturbance voltage.....	.161-04-01
dummy lamp .....	.161-04-33
duration of a voltage change .....	.161-08-03

**E**

electromagnetic disturbance .....	161-01-05
electrostatic discharge; ESD .....	161-01-22
earth-coupled interference .....	161-03-20
effective radiated power (of any device in a given direction) .....	161-04-16
earthing inductor .....	161-03-21
electromagnetic compatibility; EMC .....	161-01-07
(electromagnetic) compatibility level .....	161-03-10
(electromagnetic) compatibility margin .....	161-03-17
electrical charge time constant (of a detector) .....	161-04-17
electrical discharge time constant (of a detector) .....	161-04-18
(electromagnetic) disturbance level .....	161-03-29
electromagnetic environment .....	161-01-01
electromagnetic noise .....	161-01-02
(electromagnetic) susceptibility .....	161-01-21
(electromagnetic) radiation .....	161-01-10
electromagnetic interference .....	161-01-06
electromagnetic screen .....	161-03-26
(electromagnetic) emission .....	161-01-08
emission (in radiocommunication) .....	161-01-09
emitter (of electromagnetic disturbance) .....	161-01-23
emission level (of a disturbing source) .....	161-03-11
emission limit (from a disturbing source) .....	161-03-12
emission margin .....	161-03-13
external immunity .....	161-03-07
effective selectivity .....	161-06-16

**F**

flicker .....	161-08-13
flickermeter .....	161-08-14
fundamental (component) .....	161-02-17
fundamental factor .....	161-02-22
fusion frequency critical flicker frequency .....	161-08-17

**G**

ground-coupled interference .....	161-03-20
generalized phase control .....	161-07-08
ground (reference) plane .....	161-04-36

**H**

harmonic (component) .....	161-02-18
harmonic content .....	161-02-21
harmonic number, harmonic order .....	161-02-19

**I**

image rejection ratio .....	161-06-22
-----------------------------	-----------

immunity level .....	.161-03-14
internal immunity .....	.161-03-06
immunity (to a disturbance) .....	.161-01-20
immunity limit .....	.161-03-15
immunity margin .....	.161-03-16
immunity test level .....	.161-04-41
impulse .....	.161-02-03
impulsive disturbance .....	.161-02-09
impulsive noise .....	.161-02-08
information technology equipment; ITE .....	.161-05-04
input power control .....	.161-07-01
installation wiring impedance .....	.161-07-18
inter-system interference .....	.161-01-15
intra-system interference .....	.161-01-16
interference suppression .....	.161-03-23
interfering signal .....	.161-01-04
intermediate-frequency rejection ratio .....	.161-06-21
intermodulation .....	.161-06-20
ISM .....	.161-05-01
ISM frequency band .....	.161-05-03
 L	
level (of a time varying quantity) .....	.161-03-01
limit of disturbance .....	.161-03-08
limit of interference .....	.161-03-09
 M	
magnitude of a voltage fluctuation .....	.161-08-07
mechanical time constant (of an indicating instrument) .....	.161-04-19
mains immunity .....	.161-03-03
mains-borne disturbance .....	.161-03-02
mains decoupling factor .....	.161-03-04
man-made noise .....	.161-01-18
multicycle control (by half-cycles) .....	.161-07-05
 N	
natural noise .....	.161-01-17
$n^{\text{th}}$ harmonic ratio .....	.161-02-20
narrowband disturbance .....	.161-06-13
narrowband device .....	.161-06-14
 O	
out-of-band emission .....	.161-06-02
output power control .....	.161-07-02
overload factor (of a receiver) .....	.161-04-20
out-of-band emission .....	.161-06-02

**P**

parasitic oscillation .....	161-06-08
peak detector .....	161-04-24
peak-ripple factor .....	161-02-26
point of common coupling; PCC .....	161-07-15
phase control .....	161-07-09
program (of a control system) .....	161-07-04
professional equipment .....	161-05-05
protection ratio .....	161-06-05
pulsating .....	161-02-24
pulse .....	161-02-02
pulse response characteristic (of a quasi-peak voltmeter) .....	161-04-23

**Q**

quasi-impulsive noise .....	161-02-12
quasi-peak detector .....	161-04-21
quasi-peak voltmeter .....	161-04-22

**R**

radio frequency heating apparatus .....	161-05-02
radiated disturbance .....	161-02-28
reference impedance .....	161-04-04
radio environment .....	161-01-11
random noise .....	161-02-14
(radiation) test site .....	161-04-28
radio (frequency) disturbance .....	161-01-13
radio frequency interference; RFI .....	161-01-14
radio (frequency) noise .....	161-01-12
rate of occurrence of voltage changes .....	161-08-08
rate of rise .....	161-02-06
relative voltage change .....	161-08-02
ring wave .....	161-02-30
ripple content; alternating component .....	161-02-25
rise time (of a pulse) .....	161-02-05
r. m. s.-ripple factor .....	161-02-27
root mean-square detector .....	161-04-25

**S**

screen .....	161-03-25
shielded enclosure; screened room .....	161-04-37
synchronous multicycle control .....	161-07-06
stop (quarter-wave) filter .....	161-04-29
surface transfer impedance (of a coaxial line) .....	161-04-15
selectivity .....	161-06-15
service connection impedance .....	161-07-17
signal-to-disturbance ratio .....	161-06-03

signal-to-noise ratio .....	161-06-04
single-signal method .....	161-06-23
spurious response frequency .....	161-06-06
spike .....	161-02-04
spurious emission (of a transmitting station) .....	161-06-01
spurious response rejection ratio .....	161-06-07
stop (quarter-wave) filter .....	161-04-29
stripline .....	161-04-31
suppressor, suppression component .....	161-03-24
symmetrical control (single phase) .....	161-07-11
symmetrical terminal voltage .....	161-04-11
supply system impedance .....	161-07-16
susceptible device .....	161-01-24

**T**

TEM cell .....	161-04-32
threshold of flicker perceptibility .....	161-08-15
threshold of flicker irritability .....	161-08-16
threshold of flicker perceptibility .....	161-08-15
transfer impedance (of a screened circuit) .....	161-04-14
transient .....	161-02-01
(total) harmonic factor .....	161-02-23
two-signal method .....	161-06-24

**U**

unwanted signal .....	161-01-03
undesired signal .....	161-01-03

**V**

V-network .....	161-04-07
voltage dip .....	161-08-10
voltage change interval .....	161-08-04
voltage unbalance .....	161-08-09
voltage fluctuation .....	161-08-05
voltage change .....	161-08-01
voltage fluctuation waveform .....	161-08-06
voltage surge .....	161-08-11
V-terminal voltage .....	161-04-13

## Алфавитный указатель терминов на французском языке

**A**

affaiblissement sur la fréquence conjuguée .....	161-06-22
affaiblissement sur la fréquence intermédiaire .....	161-06-21
amplitude d'une fluctuation de tension .....	161-08-07
angle de retard .....	161-07-10

antibrouillage . . . . .	161-03-23
antiparasitage . . . . .	161-03-22
appareil de traitement de l'information; ATI . . . . .	161-05-04

B

bande de fréquences ISM . . . . .	161-05-03
brouillage électromagnétique . . . . .	161-01-06
brouillage par couplage par la terre . . . . .	161-03-20
brouillage radioélectrique . . . . .	161-01-14
brouillage inter-systèmes . . . . .	161-01-15
brouillage intermittent . . . . .	161-02-13
brouillage intra-système . . . . .	161-01-16
bruit artificiel . . . . .	161-01-18
bruit aléatoire . . . . .	161-02-14
bruit continu . . . . .	161-02-10
bruit électromagnétique . . . . .	161-01-02
bruit impulsif . . . . .	161-02-08
bruit naturel . . . . .	161-01-17
bruit quasi impulsif . . . . .	161-02-12
bruit radioélectrique . . . . .	161-01-12

C

cadence des claquements . . . . .	161-02-16
cage de Faraday . . . . .	161-04-37
caractéristique de réponse aux impulsions (d'un voltmètre de quasi-crête) . . . . .	161-04-23
cellule TEM . . . . .	161-04-32
champ perturbateur . . . . .	161-04-02
claquement . . . . .	161-02-15
commande asymétrique (en monophasé) . . . . .	161-07-12
commande (cyclique) par tout ou rien . . . . .	161-07-03
commande de puissance d'entrée . . . . .	161-07-01
commande de la puissance de sortie . . . . .	161-07-02
commande par déclenchement d'une salve . . . . .	161-07-07
commande par trains d'alternances . . . . .	161-07-05
commande symétrique (en monophasé) . . . . .	161-07-11
commande synchrone par trains d'alternances . . . . .	161-07-06
compatibilité électromagnétique; CEM . . . . .	161-01-07
composante alternative . . . . .	161-02-25
composante fondamentale . . . . .	161-02-17
composante harmonique . . . . .	161-02-18
constante de temps (électrique) à la charge (d'un détecteur) . . . . .	161-04-17
constante de temps (électrique) à la décharge (d'un détecteur) . . . . .	161-04-18
constante de temps mécanique (d'un appareil indicateur) . . . . .	161-04-19
conversion du mode commun . . . . .	161-04-10
couplage par la terre, brouillage par . . . . .	161-03-20
coupure brève (de la tension d'alimentation) . . . . .	161-08-20

courant en mode différentiel .....	.161-04-38
courant en mode commun .....	.161-04-39
creux de tension .....	.161-08-10
cycle .....	.161-07-13
cycle (de fonctionnement) .....	.161-07-14

**D**

décharge électrostatique .....	.161-01-22
dégradation (de fonctionnement) .....	.161-01-19
densité temporelle des variations de tension .....	.161-08-08
désensibilisation .....	.161-06-18
déséquilibre de tension .....	.161-08-09
détecteur de crête .....	.161-04-24
détecteur de quasi-crête .....	.161-04-21
détecteur de valeur efficace .....	.161-04-25
détecteur de valeur moyenne .....	.161-04-26
dispositif à bande étroite .....	.161-06-14
dispositif à large bande .....	.161-06-12
dispositif susceptible .....	.161-01-24
dispositif d'antiparasitage .....	.161-03-24
dummy lamp .....	.161-04-33
durée d'une variation de tension .....	.161-08-03

**E**

écran .....	.161-03-25
écran électromagnétique .....	.161-03-26
émission (en radiocommunication) .....	.161-01-09
emplacement d'essai (de rayonnement) .....	.161-04-28
émission (électromagnétique) .....	.161-01-08
émission hors bande .....	.161-06-02
émetteur (de perturbation électromagnétique) .....	.161-01-23
encoche de commutation .....	.161-08-12
environnement électromagnétique .....	.161-01-01
environnement radioélectrique .....	.161-01-11

**F**

facteur de couplage .....	.161-03-18
facteur de découplage avec l'alimentation .....	.161-03-04
filtre d'arrêt (en quart d'onde) .....	.161-04-29
flicker .....	.161-08-13
flickermetre .....	.161-08-14
fluctuation de tension .....	.161-08-05
forme de la fluctuation de tension .....	.161-08-06
fréquence de fusion .....	.161-08-17
fréquence parasite .....	.161-06-06
fréquence parasite, affaiblissement sur la .....	.161-06-07

I	
immunité (à une perturbation) . . . . .	161-01-20
immunité externe . . . . .	161-03-07
immunité interne . . . . .	161-03-06
immunité par rapport à l'alimentation . . . . .	161-03-03
impédance d'appareil . . . . .	161-07-19
impédance de branchement . . . . .	161-07-17
impédance de l'installation intérieure . . . . .	161-07-18
impédance de référence . . . . .	161-04-04
impédance de transfert (d'un circuit sous écran) . . . . .	161-04-14
impédance de mode commun . . . . .	161-04-40
impédance du réseau (d'alimentation) . . . . .	161-07-16
impédance linéaire de transfert (d'une ligne coaxiale) . . . . .	161-04-15
impulsion . . . . .	161-02-02
impulsion breve . . . . .	161-02-04
impulsion quasi-Dirac . . . . .	161-02-03
indicateur de papillotement de courte durée . . . . .	161-08-18
indicateur de papillotement de longue durée . . . . .	161-08-19
inductance de (mise à la) terre . . . . .	161-03-21
installation de chauffage radioélectrique . . . . .	161-05-02
intermodulation . . . . .	161-06-20
intervalle entre variations de tension . . . . .	161-08-04
ISM . . . . .	161-05-01
L	
lampe fictive . . . . .	161-04-33
large bande, dispositif a . . . . .	161-06-12
largeur de bande (d'un dispositif) . . . . .	161-06-09
largeur de bande (d'une émission ou d'un signal) . . . . .	161-06-10
ligne TEM à plaques . . . . .	161-04-31
limite de brouillage . . . . .	161-03-19
limite d'émission (d'une source perturbatrice) . . . . .	161-03-12
limite d'immunité . . . . .	161-03-15
limite de perturbation . . . . .	161-03-08
M	
main fictive . . . . .	161-04-27
marge d'émission . . . . .	161-03-13
marge d'immunité . . . . .	161-03-16
marge de compatibilité (électromagnétique) . . . . .	161-03-17
marge de linéarité (d'un récepteur de mesure) . . . . .	161-04-20
méthode à deux signaux . . . . .	161-06-24
méthode à signal unique . . . . .	161-06-23
matériel professionnel . . . . .	161-05-05

<b>N</b>	
niveau (d'une grandeur variable) . . . . .	.161-03-01
niveau d'émission (d'une source perturbatrice) . . . . .	.161-03-11
niveau d'immunité . . . . .	.161-03-14
niveau d'essai d'immunité . . . . .	.161-04-41
niveau de compatibilité (électromagnétique) . . . . .	.161-03-10
niveau de perturbation (électromagnétique) . . . . .	.161-03-29
<b>O</b>	
onde oscillatoire amortie . . . . .	.161-02-29
onde sinusoïdale fortement amortie . . . . .	.161-02-30
oscillation parasite . . . . .	.161-06-08
<b>P</b>	
papillotement . . . . .	.161-08-13
perturbation à large bande . . . . .	.161-06-11
perturbation à bande étroite . . . . .	.161-06-13
perturbation continu . . . . .	.161-02-11
perturbation conduite . . . . .	.161-03-27
perturbation discontinue . . . . .	.161-02-28
perturbation électromagnétique . . . . .	.161-01-05
perturbation impulsive . . . . .	.161-02-09
perturbation radioélectrique . . . . .	.161-01-13
perturbation rayonnée . . . . .	.161-03-28
perturbation transmise par l'alimentation . . . . .	.161-03-02
plan de sol . . . . .	.161-04-36
point de couplage commun; PCC . . . . .	.161-07-15
programme (d'un système de commande) . . . . .	.161-07-04
pulsatoire . . . . .	.161-02-24
pince absorbante . . . . .	.161-04-30
puissance apparente rayonnée (par un dispositif dans une direction donnée) . . . . .	.161-04-16
puissance perturbatrice . . . . .	.161-04-03
<b>R</b>	
rang (d'un harmonique) . . . . .	.161-02-19
rapport de protection . . . . .	.161-06-05
rapport signal sur perturbation . . . . .	.161-06-03
rapport signal sur bruit . . . . .	.161-06-04
rayonnement d'enceinte . . . . .	.161-03-05
rayonnement (électromagnétique) . . . . .	.161-01-10
rayonnement non essentiel (d'une station d'émission radioélectrique) . . . . .	.161-06-01
réglage de phase . . . . .	.161-07-09
réglage de phase généralisé . . . . .	.161-07-08
réseau fictif . . . . .	.161-04-05
réseau (fictif) en delta . . . . .	.161-04-06
réseau (fictif) en . . . . .	.161-04-07
résidu harmonique . . . . .	.161-02-21

S

salve . . . . .	161-02-07
сélectivité . . . . .	161-06-15
сélectivité effective . . . . .	161-06-16
сélectivité pour le canal adjacent . . . . .	161-06-17
seuil d'irritabilité du papillotement . . . . .	161-08-16
seuil de perceptibilité du papillotement . . . . .	161-08-15
signal brouilleur. . . . .	161-01-04
signal non désiré . . . . .	161-01-03
sonde de courant . . . . .	161-04-35
susceptibilité (électromagnétique) . . . . .	161-01-21
symétriseur . . . . .	161-04-34

T

taux d'harmoniques . . . . .	161-02-23
taux de fondamental . . . . .	161-02-22
taux de l'harmonique (de rang) n . . . . .	161-02-20
taux d'ondulation efficace . . . . .	161-02-27
taux d'ondulation de crête . . . . .	161-02-26
temps de montée (d'une impulsion) . . . . .	161-02-05
tension aux bornes d'un réseau en V . . . . .	161-04-13
tension de choc (progressive) . . . . .	161-08-11
tension différentielle aux bornes . . . . .	161-04-11
tension en mode commun . . . . .	161-04-09
tension en mode commun aux bornes . . . . .	161-04-12
tension en mode différentiel . . . . .	161-04-08
tension perturbatrice . . . . .	161-04-01
trajet de couplage . . . . .	161-03-19
transitoire . . . . .	161-02-01
transmodulation . . . . .	161-06-19

V

variation de tension . . . . .	161-08-01
variation relative de la tension . . . . .	161-08-02
variation de tension, durée d'une . . . . .	161-08-03
vitesse de montée . . . . .	161-02-06
voltmètre de quasi-crête . . . . .	161-04-22

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

A

Absorberzange . . . . .	161-04-30
Anstiegzeit (eines Impulses) . . . . .	161-02-05
Abstrahlungsgrenze (einer Störquelle) . . . . .	161-03-12
Abstrahlungspegel (einer Störquelle) . . . . .	161-03-11

Abstrahlungsbereich . . . . .	161-03-13
Asymmetrische Umwandlung . . . . .	161-04-10
Anschnittsteuerung . . . . .	161-07-08
Anstiegsgeschwindigkeit . . . . .	161-02-06
asymmetrische Impedanz . . . . .	161-04-40
asymmetrische Spannung . . . . .	161-04-09
asymmetrischer Strom . . . . .	161-04-39
asymmetrische Klemmenspannung . . . . .	161-04-12
Ausgangs-Leistungssteuerung . . . . .	161-07-02
Aussendung (im Funk) . . . . .	161-01-09
aussere Storfestigkeit . . . . .	161-03-07

**B**

Bandbreite (einer Aussendung oder eines Signals) . . . . .	161-06-10
Bandbreite (eines Gerates) . . . . .	161-06-09
Beeinflussungsschwelle . . . . .	161-03-09
Beeinflussungssignal . . . . .	161-01-04
Beeinflussungsunterdruckung . . . . .	161-03-23
Betrag einer Spannungsschwankung . . . . .	161-08-07
Betriebszyklus . . . . .	161-07-14
Bezugserde . . . . .	161-04-36
Breitband-Betriebsmittel . . . . .	161-06-12
breitband Storgrosse . . . . .	161-06-11
Bezugs — Impedanz . . . . .	161-04-04

**D**

Dauerrauschen . . . . .	161-02-10
Dauerstorung . . . . .	161-02-11
Discontinuierliche Beeinflussungs . . . . .	161-02-13
Disconuierliche Storgrosse . . . . .	161-02-28
Delta-Netznachbildung . . . . .	161-04-06
Desensibilisierung . . . . .	161-06-18
Doppelsignal-Methode . . . . .	161-06-24

**E**

Effektive Strahlungsleistung . . . . .	161-04-16
effektive Trennscharfe . . . . .	161-06-16
Effektiver Welligkeitsgehalt . . . . .	161-02-27
Effektivwert-Detektor . . . . .	161-04-25
Eingangs-Leistungssteuerung . . . . .	161-07-01
Einrichtungen der Informationstechnik; ITE . . . . .	161-05-04
Einzelsignal Methode . . . . .	161-06-23
elektrische Auflade zeitkonstante (eines Bewertungskreises) . . . . .	161-04-17
elektrische Entlade zeitkonstante (eines Bewertungskreises) . . . . .	161-04-18
(elektrischer) Kurzzeit — Flikerwert . . . . .	161-08-18
(elektrischer) Langzeit — Flikerwert . . . . .	161-08-19

elektromagnetische Aussendung . . . . .	161-01-08
elektromagnetische Beeinflussung . . . . .	161-01-06
elektromagnetisches Rauschen . . . . .	161-01-02
elektromagnetischer schirm . . . . .	161-03-26
(elektromagnetische) Storempfindlichkeit . . . . .	161-01-21
elektromagnetische Störung . . . . .	161-01-05
(elektromagnetischer) Storpegel . . . . .	161-03-29
(elektromagnetische) Strahlung . . . . .	161-01-10
elektromagnetische umgebung . . . . .	161-01-01
elektromagnetische Verträglichkeit; EMV . . . . .	161-01-07
(elektromagnetischer) Vertraglichkeitsbereich . . . . .	161-03-17
elektromagnetischer Vertraglichkeitspegel . . . . .	161-03-10
elektrostatische Entladung; ESD . . . . .	161-01-22
Entstorer . . . . .	161-03-24
Entstorung . . . . .	161-03-22
Erdekoppelte Störung . . . . .	161-03-20
Erdeinduktivität . . . . .	161-03-21
externe Systembeeinflussung . . . . .	161-01-15
<b>F</b>	
Feldstarke Messplatz . . . . .	161-04-28
Flickermeter . . . . .	161-08-14
Flickerreizbarkeitsschwelle . . . . .	161-08-16
Flickerwahrnehmbarkeitsschwelle . . . . .	161-08-15
Flicker . . . . .	161-08-13
Funkumwelt . . . . .	161-01-11
Funktionsminderung . . . . .	161-01-19
<b>G</b>	
Gedämpfte harmonische Schwingung . . . . .	161-02-29
Gehäuseabstrahlung . . . . .	161-03-05
Geraten impedanz . . . . .	161-07-19
Grundschwingung . . . . .	161-02-17
Grundschwingungsgehalt . . . . .	161-02-22
gestrahlte Storgrosse . . . . .	161-03-28
<b>H</b>	
Handnachbildung . . . . .	161-04-27
Hausanschluss-Impedanz . . . . .	161-07-17
Haufigkeit von Spannungsänderungen . . . . .	161-08-08
hochfrequente Beeinflussung . . . . .	161-01-14
Hochfrequentes Rauschen . . . . .	161-01-12
Hochfrequente Störung . . . . .	161-01-13
Hochfrequenz — Ewärmungsanlagen . . . . .	161-05-02
<b>I</b>	
Impedanz der internen Installation . . . . .	161-07-18
Impedanz des Versorgungsnetzes . . . . .	161-07-16

Impuls . . . . .	161-02-02
Impulspaket-Steuerung . . . . .	161-07-07
Impulsrauschen . . . . .	161-02-08
Impulsstorung . . . . .	161-02-09
innere Storfestigkeit . . . . .	161-03-06
interne Systembeeinflussung . . . . .	161-01-16
Intermodulation . . . . .	161-06-20
ISM . . . . .	161-05-01
ISM-Frequenzband . . . . .	161-05-03
 K	
Knacken, Knackstorung . . . . .	161-02-15
Knackrate . . . . .	161-02-16
Koppelfaktor . . . . .	161-03-18
Koppelungspfad . . . . .	161-03-19
Kopplungswiderstand (eines Koaxialkabels) . . . . .	161-04-15
Kreuzmodulation . . . . .	161-06-19
kritische — (Flicker) — Frequenz . . . . .	161-08-17
künstliches Rauschen . . . . .	161-01-18
Kurzschlusswiderstand (eines abgeschirmten Kabels) . . . . .	161-04-14
Kurzzeitunterbrechung (der Vorsorgungsspannung) . . . . .	161-08-20
 L	
Iampennachbildung . . . . .	161-04-33
leitungsgebundene Störung . . . . .	161-03-02
leitungsgeführte Störgrösse . . . . .	161-03-27
 M	
mechanische Zeitkonstante (eines Anzeigegeräts) . . . . .	161-04-19
Mittelwert-Detektor . . . . .	161-04-26
 N	
Nadelimpuls . . . . .	161-02-04
Nahkanalselektion . . . . .	161-06-17
naturliches Rauschen . . . . .	161-01-17
Nebenband — Aussendung . . . . .	161-06-02
Nebenwellen (einer Sendestation) . . . . .	161-06-01
Netzenkopplungsfaktor . . . . .	161-03-04
Netznachbildung . . . . .	161-04-05
Netzstorfestigkeit . . . . .	161-03-03
n-tes Oberschwingungsverhältnis . . . . .	161-02-20
 O	
Oberschwingung . . . . .	161-02-18
Oberschwingungsgehalt, Klirrfaktor . . . . .	161-02-23
Oberschwingungsanteile . . . . .	161-02-21
Ordnungszahl (der Harmonischen) . . . . .	161-02-19

P

Parasitare Schwingung . . . . .	161-06-08
Pegel (einer zeitabhängigen Groesse) . . . . .	161-03-01
periodische Ein-Aus-Steuerung . . . . .	161-07-03
Programm (eines Steuersystems) . . . . .	161-07-04
professionelles Betriebsmittel . . . . .	161-05-05
Pulsbewertungskurve . . . . .	161-04-23
Pulsierend; wellig . . . . .	161-02-24

Q

Quasi-Dirac-Impuls . . . . .	161-02-03
Quasi-Impulsrauschen . . . . .	161-02-12
Quasi-Spitzenwert-Detektor . . . . .	161-04-21
Quasi-Spitzenwert-Spannungsmesser . . . . .	161-04-22

R

relative Spannungsanderung . . . . .	161-08-02
ringwave . . . . .	161-02-30

S

Schirm . . . . .	161-03-25
Schirmraum . . . . .	161-04-37
Schmalband-Betriebsmittel . . . . .	161-06-14
Schmalband Storgrosse . . . . .	161-06-13
schnelle transiente Storgrosse (Impuls oder Schwingung) . . . . .	161-02-07
Spannungsanderung . . . . .	161-08-01
Spannungseinbruch . . . . .	161-08-10
Spannungsanderungsintervall . . . . .	161-08-04
Spannungsanderungszeit . . . . .	161-08-03
Spannungsschwankung . . . . .	161-08-05
Spannungsschwankungsverlauf . . . . .	161-08-06
Spannungs-Unsymmetrie . . . . .	161-08-09
Spiegelfrequenz-Unterdruckungsfaktor . . . . .	161-06-22
Spitzenwert-Detektor . . . . .	161-04-24
Storanregungsfrequenz . . . . .	161-06-06
Storanregungs-Unterdruckungsfaktor . . . . .	161-06-07
Storschwelle . . . . .	161-03-08
Storfeldstarke . . . . .	161-04-02
Storfestigkeit . . . . .	161-01-20
Storfestigkeitsbereich . . . . .	161-03-16
Storfestigkeitsgrenzwert . . . . .	161-03-15
Storfestigkeitspegel . . . . .	161-03-14
Storleistung . . . . .	161-04-03
Storsignal; unerwünschtes Signal . . . . .	161-01-03
Storfestigkeits — Prüfpegel . . . . .	161-04-41
Storquelle . . . . .	161-01-23

Storsenke .....	.161-01-24
Storspannung .....	.161-04-01
Stossspannungswelle .....	.161-08-11
Streifenleitung .....	.161-04-31
Stromverzogerungswinkel .....	.161-07-10
Stromzange .....	.161-04-35
Symmetrierglied .....	.161-04-34
symmetrische Spannung .....	.161-04-08
Symmetrische Steuerung (einphasig) .....	.161-07-11
Synchronisierte Vielperioden steuerung .....	.161-07-06
symmetrische Klemmenspannung .....	.161-04-11
symmetrischer Strom .....	.161-04-38
 T	
TEM-zelle .....	.161-04-32
transient .....	.161-02-01
Trennscharfe .....	.161-06-15
 U	
Überlastungsfaktor (eines Messempfänger) .....	.161-04-20
Umschalt-(Spannungs)-Einbruch .....	.161-08-12
unsymmetrische Steuerung (einphasig) .....	.161-07-11
unsymmetrische Klemmenspannung .....	.161-04-13
 V	
verhältnis des Nutz — zum Rauschsignal .....	.161-06-04
verhältnis des Nutz — zum Storsignal .....	.161-06-03
Verknupfungspunkt; PCC .....	.161-07-15
Vielperioden steuerung (durch Halbschwingungen) .....	.161-07-05
(Vertel-Wellen) Sperrfilter .....	.161-04-29
V-Netznachbildung .....	.161-04-07
 W	
Wechselanteil .....	.161-02-25
 Z	
Zundeinsatzsteuerung .....	.161-07-09
Zufallsrauschen .....	.161-02-14
Zwischenfrequenz-Unterdruckungsfaktor .....	.161-06-21
Zyklus .....	.161-07-13

Приложение ДА  
(справочное)

**Термины и определения понятий на русском языке, приведенные в МЭК 60050-161:1990, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей терминологической системы в области электромагнитной совместимости в Российской Федерации**

- 161-01-05        электромагнитное возмущение**  
Любое электромагнитное явление, которое может ухудшить работу устройства, оборудования или системы или неблагоприятно повлиять на живую или неживую материю.
- Примечание —** Электромагнитное возмущение может быть шумом, нежелательным сигналом или изменениями в среде распространения
- 161-01-06        электромагнитная помеха**  
Электромагнитное возмущение, ухудшающее работу оборудования, канала передачи или системы
- 161-01-07        электромагнитная совместимость; ЭМС**  
Способность оборудования или системы функционировать удовлетворительно в окружающей электромагнитной обстановке, не создавая недопустимых электромагнитных возмущений чему-либо в этой обстановке.
- 161-01-08        (электромагнитное) излучение**  
Явление, при котором электромагнитная энергия исходит от источника.
- 161-01-13        радиочастотное возмущение**  
Электромагнитное возмущение, спектральные составляющие которого находятся в полосе радиочастот.
- 161-01-14        радиочастотная помеха, радиопомеха**  
Радиочастотное возмущение, ухудшающее прием полезного сигнала.
- 161-01-15        межсистемная помеха**  
Электромагнитная помеха в одной системе, обусловленная электромагнитным возмущением, создаваемым другой системой.
- 161-01-16        внутрисистемная помеха**  
Электромагнитная помеха в системе, обусловленная электромагнитным возмущением, создаваемым в той же системе.
- 161-01-19        ухудшение (качества работы)**  
Нежелательное отклонение рабочих характеристик устройства, оборудования или системы от требуемых.
- Примечание —** Английский термин «degradation» может применяться к временному или постоянному нарушению работы
- 161-01-20        невосприимчивость (к возмущению)**  
Способность устройства, оборудования или системы работать без ухудшения характеристик при наличии электромагнитного возмущения.
- 161-01-21        (электромагнитная) восприимчивость**  
Неспособность устройства, оборудования или системы работать без ухудшения качества при наличии электромагнитного возмущения.
- 161-02-13        прерывистая помеха**  
Электромагнитная помеха, делящаяся в течение определенных периодов времени, разделенных интервалами, свободными от помех.
- 161-03-03        невосприимчивость по сети питания, помехозащищенность по сети питания**  
Невосприимчивость (помехозащищенность) по отношению к сетевым помехам.
- 161-03-06        внутренняя невосприимчивость; помехоустойчивость**  
Способность устройства, оборудования или системы функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех на его сигнальных входных зажимах или в его антенне.

<b>161-03-07</b>	<b>внешняя невосприимчивость; помехозащищенность</b>
	Способность устройства, оборудования или системы функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех, проникающих не через его сигнальные входные зажимы или antennу.
<b>161-03-08</b>	<b>норма на возмущение</b>
	Максимальный допустимый уровень электромагнитного возмущения, измеренного в регламентированных условиях.
<b>161-03-09</b>	<b>норма на помеху</b>
	Максимально допустимое ухудшение работы устройства, оборудования или системы, вызванное электромагнитным возмущением.
	<b>Примечания</b>
	1 Так как при измерении помехи во многих системах возникают трудности, часто английский термин « <i>limit of interference</i> » употребляется вместо термина « <i>limit of disturbance</i> ».
	2 В русском языке термин «норма на помеху» используется вместо термина «норма на возмущение».
<b>161-03-10</b>	<b>уровень электромагнитной совместимости</b>
	Регламентированный уровень электромагнитного возмущения, используемый в качестве эталонного в целях координации уровней излучения и невосприимчивости.
	<b>Примечания</b>
	1 Обычно уровень электромагнитной совместимости выбирается таким образом, чтобы уровень реально существующего электромагнитного возмущения мог превышать его лишь с малой вероятностью. Однако электромагнитная совместимость достигается лишь в случае, когда уровни излучения и невосприимчивости контролируются таким образом, чтобы для каждого места уровень электромагнитного возмущения, возникший в результате совместного действия всех источников, был ниже, чем уровень невосприимчивости каждого устройства, оборудования или системы, расположенных в том же месте.
	2 Уровень электромагнитной совместимости зависит от электромагнитного явления, времени или места размещения
<b>161-03-11</b>	<b>уровень излучения на источнике</b>
	Уровень определенного электромагнитного возмущения от конкретного устройства, оборудования или системы.
<b>161-03-12</b>	<b>норма на уровень излучения на источнике</b>
	Регламентированный максимальный уровень электромагнитного возмущения на источнике.
<b>161-03-13</b>	<b>запас уровня излучения</b>
	Отношение уровня электромагнитной совместимости к уровню излучения.
<b>161-03-14</b>	<b>уровень невосприимчивости</b>
	Максимальный уровень электромагнитного возмущения, воздействующего на конкретное оборудование или систему, при котором оно сохраняет требуемое качество.
<b>161-03-15</b>	<b>норма невосприимчивости</b>
	Регламентированный наименьший уровень невосприимчивости.
<b>161-03-16</b>	<b>запас невосприимчивости</b>
	Отношение уровня невосприимчивости к уровню электромагнитной совместимости.
<b>161-03-17</b>	<b>запас (электромагнитной) совместимости</b>
	Отношение уровня невосприимчивости к уровню излучения.
	<b>Примечание</b> — Запас совместимости является произведением запаса уровня излучения и уровня невосприимчивости.
<b>161-03-20</b>	<b>помеха, образуемая в контуре заземления</b>
	Электромагнитная помеха, передаваемая из одной цепи в другую по общему для них контуру заземления или общей цепи возврата тока.
<b>161-03-22</b>	<b>подавление возмущения</b>
	Действие, которое уменьшает или устраняет электромагнитное возмущение.
<b>161-03-23</b>	<b>подавление помехи</b>
	Действие, которое ослабляет или устраняет электромагнитную помеху.

- 161-03-27 **кондуктивное электромагнитное возмущение**  
Электромагнитное возмущение, при котором энергия передается по одному или большему числу проводников.
- 161-03-27 **излучаемое электромагнитное возмущение**  
Электромагнитное возмущение, при котором энергия передается в пространстве в виде электромагнитных волн.
- 161-03-28 **уровень электромагнитного возмущения**  
Уровень электромагнитного возмущения в данном месте, которое возникает в результате совместного действия всех источников.
- 161-04-01 **напряжение возмущения**  
Напряжение, создаваемое электромагнитным возмущением между двумя точками двух отдельных проводников, измеренное в регламентированных условиях.
- 161-04-02 **напряженность поля возмущения**  
Напряженность поля, созданного электромагнитным возмущением в данном месте в регламентированных условиях.
- 161-04-03 **мощность возмущения**  
Мощность электромагнитного возмущения, измеренная в регламентированных условиях.
- 161-04-10 **преобразование симметричного напряжения в общее несимметричное**  
Процесс, с помощью которого симметричное напряжение преобразуется в общее несимметричное.
- 161-08-09 **неуравновешенность напряжений, разбаланс напряжений**  
Условия в многофазной системе, при которых среднеквадратические значения фазовых напряжений или углы сдвига между фазами не равны

Приложение ДБ  
(справочное)

**Термины и определения общетехнических понятий, использованные  
в настоящем стандарте**

**1 техническое средство:** Любое электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие, а также любое изделие, содержащее электрические и (или) электронные составные части.

**Примечание** — Техническое средство может быть устройством, оборудованием, системой или установкой.

**2 сигнал:** Изменяющаяся электрическая величина, отображающая сообщение или иным образом пред назначенная для функционирования технического средства.



Редактор переиздания *Н.Е. Рагузина*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *Е.Е. Круглова*

Сдано в набор 20.07.2020 Подписано в печать 24.09.2020. Формат 80×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Гарнитура Ариал  
Усл. печ. л. 6,98. Уч.-изд. л. 6,40.  
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов. 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gosbinfo.ru](http://www.gosbinfo.ru) [info@gosbinfo.ru](mailto:info@gosbinfo.ru)

**Поправка к ГОСТ Р 50397—2011 (МЭК 60050—161:1990) Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения (Издание, сентябрь 2020 г.)**

В каком месте		Напечатано	Должно быть
Библиографические данные. Код ОКС	дан-	33.100	01.040.17 29.020 33.100

(ИУС № 4 2021 г.)